



Philips
Altoparlanti portatili MP3

Universale da 3,5 mm
Neri e rossi



TCP320

Audio stereo in viaggio

da un divertente altoparlante portatile

Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'altoparlante da viaggio dotato di batteria dalla durata davvero sorprendente. Collega il cavo di ingresso per utilizzarlo come lanyard e ottenere una portabilità totale. All'interno un amplificatore digitale elimina le interferenze del cellulare.

Musica in stereo

- Per prestazioni audio di qualità
- Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
- Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
- Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica

- 40 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
- Alimentazione a batteria per una portabilità totale
- Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità

PHILIPS

Altoparlanti portatili MP3
Universale da 3,5 mm Neri e rossi

Specifiche

Compatibile con

- PC e computer portatili
- Telefoni cellulari e lettori MP3
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Aspetto e finitura

- Colori: nero e rosso

Audio

- Risposta in frequenza: 350 - 16.000 Hz
- Impedenza: 4
- Parametri potenza RMS: 2 W

Accessori

- Batterie: non incluso

Assorbimento

- Tipo di batteria: AAA
- Tempo di durata della batteria: 40 ora
- Numero di batterie: 3

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Peso: 0,058 Kg

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,85 Kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Scatola esterna (L x L x A): 22,5 x 21 x 20 cm
- Peso netto: 0,984 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 12
- Tara: 0,866 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Peso lordo: 0,122 Kg
- Peso netto: 0,082 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Display
- Tara: 0,04 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

TCP320/00

In evidenza

40 ore di riproduzione continua

Alimentato a batteria, questo altoparlante offre fino a 40 di riproduzione continua per ascoltare la tua musica ovunque, senza pensieri.

Alimentazione a batteria

Alimentato a batteria, è facile da trasportare per averlo sempre con te ovunque.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.



Data di rilascio
2016-11-04

Versione: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 06 92341 07172 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com