

飛利浦
超迷你音響

- iPod/iPhone/iPad 擴充基座
- 40 瓦



DCM3060



在家享受聽覺饗宴

就要執著好聲音

接上 iPod/iPhone/iPad，或透過 USB Direct 連接其他裝置，享受 wOOx 超重低音技術帶來深沈震撼的低音。精心設計，搭配多種壁掛方式，這款飛利浦超迷你音響可提供生動逼真的出色音效。

豐富您的音效體驗

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 40 瓦 RMS 總輸出功率

欣賞不同來源的音樂

- 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比

與您的室內裝飾渾然一體

- 可選擇壁掛，裝置擺設靈活
- 傳動滑蓋式前蓋板，增添時尚優雅感

PHILIPS

焦點

wOOx™ 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散發出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

MP3 連線



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

可壁掛



成功的結合超薄外型與多功能設計，飛利浦音響的精心設計與您的生活空間融為一體。音響底部的立架設計可讓裝置放在任何架子或櫃子上，既安全又美觀。若採用壁掛式，獨立的立架還可以靈活運用。



規格

音效

- 輸出功率：2 x 20 瓦 RMS
- 加強音效：wOOx™ 超重低音技術，數位音效控制，動態低音增強效果
- 音量控制：增加 / 減少

喇叭

- 內建喇叭數：2
- 喇叭驅動器：3 吋低音喇叭

音訊播放

- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複播放，隨機，停止
- 擴充底座播放模式：快速快轉及倒帶，功能表、上 / 下，下一首及前一首曲目，播放及暫停
- 其他：支援 ID3 標籤抓取功能

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線 (75 歐姆)
- 調諧器增強功能：自動數位選台，自動掃描，便捷設定 (隨插即用)

連線

- 耳機：3.5 公釐
- MP3 連線：3.5 公釐立體聲輸入端子
- USB：USB 主機

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鈴，iPod 鬧

鈴

- 時鐘：主螢幕顯示，睡眠定時器
- 充電裝置：iPad, iPhone, iPod
- 顯示類型：VFD 顯示
- 載入裝置類型：前側，自動化

配件

- 附配件：3.5 公釐立體聲輸入纜線，AC 電源線，FM 天線，簡易使用指南，2 個壁掛螺絲
- 遙控器：31 鍵遙控器
- 使用者手冊：英文、繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：500 x 217 x 98 mm
- 包裝寬度：585 mm
- 包裝高度：281 mm
- 包裝深度：180 mm
- 總重：4.3 kg
- 淨重：3.4 kg

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz

iPod 相容性

- 相容於：iPod nano 第一代，iPod nano 第二代，iPod nano 第三代，iPod nano 第四代，iPod nano 第五代，iPod nano 第六代，iPod touch，iPod touch 第二代，iPod touch 第三代，iPod touch 第四代

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 相容性

- 相容於：iPad, iPad 2



發行日期 2013-05-10

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 82491
EAN: 87 12581 62200 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com