

Philips
Hemmabiosystem med
DVD-recorder

HTS5700R



SHOWVIEW



Titta på, lyssna till och spela in vad som helst

Spela in dina favoritprogram på TV med digital kvalitet och spela upp alla filmformat inklusive DivX med fullständigt surroundljud på det här hemmabiosystemet.

Spela in från TV:n eller kameran till DVD

- ShowView för snabb och enkel programmering
- Anslut din digitala videokamera med i.LINK

Överlägsen ljud- och videoprestanda

- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- RGB SCART-anlutning för högkvalitativ video

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Music: CD, CD-R/RW och MP3-CD
- Foton (JPEG) med musikaliskt bildspel
- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:09
- D/A-omvandlare: 10 bit, 54 MHz
- A/D-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
- Frekvensåtergivning: 150-20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 (förstärkare), > 106 (recorder)
- Distorsion och brus (1 kHz): > 65 (förstärkare), > 90 (recorder) dB
- Crosstalk (1 kHz): > 35 (förstärkare), > 105 (recorder) dB
- Dynamiskt omfång (1 kHz): > 85 (förstärkare), > 90 (recorder) dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Naturläge, Digital klass D-Förstärkare
- Equalizer-inställningar: Sci-Fi, Konsert, Drama, Åtgärd, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
- Uteffekt (RMS): 700 W
- Uteffekt (RMS): 6 x 115 W
- A/D-omvandlare: 24 bit, 96 kHz

Videoinspelning

- Ljudkomprimering: Dolby Digital
- Komprimeringsformat: MPEG2
- Inspelninglägen: HQ (High Quality), SP (Standard Play), EP (Extended Play), SLP (Super Long Play)
- Bandinspelningsförbättring: Insättning av kapitelmarkering, Dela, Radera, Manuell kapitelmarkering, Enknappsinspelning, Valbara indexbilder
- Inspelningssystem: Secam, PAL

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Uppspelingsmedia: Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (videoläge), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-video, CD, DVD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, PCM
- Uppspelingsmedia: CD, CD-R, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-RW
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Uppspelingsmedia: DVD+R/+RW, Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med MP3-uppspelning

Lagring

- Inspelingsmedia: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelingsformat: JPEG-stillbilder, MP3

Mottagare/mottagning/överföring

- Radioband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn
- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Antal TV-mottagare: 1

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut, Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, i.LINK DV-in (IEEE1394, 4-stifts), S-videoingång
- Andra anslutningar: TV-ingång (ljud, cinch), AUX-ingång, Digital optisk ingång, Digital koaxial ingång, Digital koaxialutgång, Linjeutgång, FM-antenn, MW-antenn, Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Ingång för RF-antenn/TV-utgång, S-videoutgång, 2x SCART

Bekvämlighet

- Programmering/timerförbättringar: repetera program varje vecka, Manuell timer, inspelning med en knapptryckning, ShowView, VPS/PDC inspelningskontroll
- Programmerbara händelser: 8
- Programmeringsperiod: 1 månad månad
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska

Ström

- Strömtilförsel: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 205 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 5 W

Högtalare

- Satellithögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmd front
- Frekvensområde för satellithögtalare: 140-20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 3 ohm
- Drivenhet för satellit-högtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums mellanregisterwoofer
- Centerhögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmd
- Frekvensområde (center): 140-20 000 Hz
- Centerhögtalarimpedans: 3 ohm
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 2x 3 tums mellanregisterwoofer
- Subwoofer: Passiv
- Frekvensomfång för subwoofer: 40-140 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer

Tillbehör

- Tillbehör: Ljudkabel, Koaxialkabel för digitalt ljud, Snabbguide, FM/MW-antenn, Nätkabel, Komplet SCART-kabel, Koaxialkabel för antenn, Bruksanvisning, Garantiercertifikat
- Batterier: 4 st. AA
- Bruksanvisning: Eng, fra, ty, it, spa, nl, port, gre
- Garantisedel

Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 65 x 285 mm
- Vikt: 5 kg
- Mottagarens mått (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
- Mottagare, vikt: 4 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 95 x 175 x 65 mm
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 220 x 95 x 75 mm
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 130 x 340 x 360 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 651 x 475 x 456 mm
- Vikt inkl. förpackning: 23 kg



Produktfördelar

ShowView

Med ShowView-systemet behöver du bara ange ShowView-numret när du vill programmera inspelningen. Det är en kod på högst nio siffror (vanligtvis färre), som finns angiven bredvid programmen i de flesta TV-tidningar.

Inspelning med i.LINK-videokamera

i-LINK, även kallad IEEE 1394 och FireWire, är en världsstandard för anslutning av digitala videoenheter och används i digitala hemvideoutrustningar som DV- och D8-videokameror samt i datorer. Tekniken används för att överföra ljud och videosignaler via en kabel. Med en digital i.LINK-ingång kan du kopiera dina hemvideofilmer och behålla den ursprungliga digitala bildkvaliteten.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby ProLogic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

RGB SCART-anslutning

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång.

Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

Multi-Format-musik

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Foton med musikaliskt bildspel

Gör det roligare att dela med sig av foton till familj och vänner! Kör ett fotobildspel med musik i bakgrunden. Den här Philips-produkten har stöd för samtidig visning av JPEG-bilder och uppspelning av MP3-musik. Se till att filerna för det musikaliska bildspelet lagras på samma media. Välj din favoritmusik med MP3-format och starta ett bildspel med JPEG-bilder.

USB-direkt

Anslut bara enheten till USB-porten i ditt Philips DVD-system. Digital musik och foton spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



Publiceringsdatum 2007-10-30

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com