

Philips
Hard disk extern

40 GB

USB 2.0

SPD5200CC



Dispozitiv de stocare antișoc

Conceput pentru a stoca, partaja și proteja

Accesați-vă rapid bogata arhivă de date și prezentări multimedia. Are dimensiunile unui portmoneu și poate fi transportat cu ușurință, este rezistent la șocuri pentru a putea fi folosit pe teren și este extrem de fiabil pentru a vă oferi încrederea pe care doriți să o puteți avea în echipamentele dvs.

Protejați-vă datele în timpul deplasărilor

- Carcasă solidă din aluminiu și cauciuc

Protecție instantă pentru fișierele dvs.

- Buton Back-Up pentru One-Click

Transfer super-rapid de fișiere

- Conexiune USB 2.0 accelerată, cu cip Prolific

Design portabil exclusiv

- Cablu de alimentare USB înfășurat

PHILIPS
sense and simplicity

Hard disk extern
40 GB USB 2.0

Specificații

Medii de stocare

- **Capacitate hard disk:** 40 GB
- **Tip HDD:** 2,5" HDD
- **Viteză de rotație:** 4200 rpm
- **Rată de transfer:** 480 Mb/s
- **Memorie cache:** 8 MB

Software

- **Nero:** BackItUp

Conectivitate

- **Interfață:** USB 2.0 de mare viteză

Accesorii

- Cablu USB integrat
- Manual de utilizare
- CD-ROM

Cerințe sistem

- **PC OS:** Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP
- **Procesor:** Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Informații ambalaj

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91883 1
- **Înălțime:** 82 mm
- **Lățime:** 267 mm
- **Lungime:** 212 mm
- **Greutate brută:** 0.61 kg
- **Greutate proprie:** 0.38 kg
- **Greutate netă:** 0,23 kg

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93301 8
- **Înălțime:** 193 mm
- **Lungime:** 441 mm
- **Lățime:** 286 mm
- **Greutate brută:** 3,2 kg
- **Greutate netă:** 2,5 kg
- **Greutate proprie:** 0,7 kg

SPD5200CC/00

Caracteristici principale produs

Carcasă solidă din aluminiu și cauciuc

Protecție unică antișoc pe toate muchiile și suspensie integrată pentru unitate, pentru o mai mare fiabilitate

Buton Back-Up pentru One-Click

Sistem simplificat pentru sincronizare și copie de siguranță automată prin butonul Back-Up pentru One-Click.

USB 2.0 accelerat

Hard discul este echipat cu USB 2.0 și un cip Prolific pentru transferul super-rapid al fișierelor.

Cablu USB înfășurat

Cablul care integrează funcțiile de alimentare și conectare USB este creat astfel încât să poată fi înfășurat cu ușurință în jurul hard disk-ului extern



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 3.0

12 NC: 9082 100 05479
EAN: 87 10895 91883 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com