

Philips  
Концентратор USB C

USB 3.1 Type-C

USB 3.0  
PD3.0

DLK5528C



Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами

Выход 100 Вт USB-C

Универсальный концентратор USB-C 3.1 получает 5 портов: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 порта USB-A 3.0 для передачи данных со скоростью 5 Гбит/с. Максимальная выходная мощность USB-C — 100 Вт. Максимальная выходная мощность USB-A — 17 А.

**Все в одном для ваших задач**

- Несколько портов USB-C и USB-A
- Поддерживает передачу данных USB 3.0
- Выход HDMI для цифрового видео высокой четкости и цифрового аудио
- Поддержка 4K при 30 Гц
- USB 3.0 с обратной совместимостью
- Поддерживает передачу данных USB 2.0
- Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

**PHILIPS**

## Характеристики

### Внешняя упаковка

- GTIN: 1 48 95229 12620 3
- Количество потребительских упаковок: 60
- Вес брутто: 15,653 фунта
- Вес брутто: 7,1 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 15,6 x 14,6 x 7,5 (дюймы)
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 39,5 x 37 x 19 см
- Вес нетто: 4,02 кг
- Вес нетто: 8,862 фунта
- Вес упаковки: 6,790 фунта
- Вес упаковки: 3,08 кг

### Размеры упаковки

- EAN: 48 95229 12620 6
- Количество изделий в упаковке: 1
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 3,7 x 6,1 x 0,9 (дюймы)
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):

- 9,5 x 15,5 x 2,3 см
- Вес брутто: 0,243 фунта
- Вес брутто: 0,11 кг
- Вес нетто: 0,067 кг
- Вес нетто: 0,148 фунта
- Вес упаковки: 0,095 фунта
- Вес упаковки: 0,043 кг

### Совместимость

- Совместимые продукты: Универсальное, Мобильные телефоны, ПК и ноутбуки

### Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 4,48 x 9,6 x 1,45 см
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 1,8 x 3,8 x 0,6 (дюймы)
- Вес: 0,156 фунта
- Вес: 0,0708 кг

## Особенности

### Несколько портов USB-C и USB-A

Несколько портов USB-C и USB-A позволяют расширить возможности MacBook/MacBook Pro или другого устройства с поддержкой USB-C для подключения ко всем устройствам USB во время зарядки через зарядное устройство USB-C.

### Поддерживает USB 3.0.

Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.

### Поддержка 4K при 30 Гц

Поддержка высокоскоростного разрешения HDMI 4K при 30 кадрах/с.

### USB 3.0 с обратной совместимостью

Поддержка высокоскоростной передачи данных USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с.

### Порт USB-C со стандартом PD

USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.



Дата выпуска 2022-11-23

Версия: 2.3.2

12 NC: 8670 001 82031  
EAN: 48 95229 12620 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)