

Philips
DVD home cinema-
systeem

HTS6515



Volledig door geluid omgeven

met Ambisound

Dit aantrekkelijke, slanke systeem met Ambisound en twee luidsprekers vult elke ruimte met fantastisch 5.1 Surround Sound. Perfect beeld en geluid, en een vormgeving die in elk interieur past. Ook aan de wand te bevestigen.

Horen

- Ambisound voor 5.1 Surround Sound met minder luidsprekers
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen

Leven

- Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV
- Eenvoudig te aan de wand te monteren of op een tafel te plaatsen

Zien

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Aansluiten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling, Progressive Scan

Geluid

- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Smart Surround, DoubleBass
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Party, Sport, Nieuws

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 horizontale luidsprekers
- Luidsprekers: 3 x 2,5 inch full-range woofers
- Luidsprekerimpedantie: 4, 8 ohm
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 180 Hz

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoom

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch), Verbinding (met voeding)
- Subwoofer (voeding): Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), FM-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met hoofdunit)

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 419 x 48 x 214 mm
- Gewicht apparaat (met standaard): 1,7 kg
- Breedte luidspreker (met standaard): 336 mm
- Hoogte luidspreker (met standaard): 115 mm
- Diepte luidspreker (+ standaard): 130 mm
- Gewicht luidspreker (met standaard): 1,72 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 295 x 443 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 9,5 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 496 x 355 x 595 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 20 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Volledige SCART-kabel, Component Video-kabel, Audiokabel, FM-antenne, Verbindingskabel, Luidsprekerkabels, Netsnoer, Muursteun, Wereldwijde garantiekaart

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Kenmerken

Ambisound

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

FullSound™

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledige storingsvrij.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.



Publicatiedatum
2012-07-06

Versie: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com