



AZ1330D

แบ่งปันเสียงเพลง iPod ของคุณ ได้ทั้งที่บ้านหรือทุกที่

ปล่อยอิสระเสียงเพลง iPod ของคุณและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ดังยิ่งขึ้นด้วย Philips AZ1330D ซึ่งมีกำลังขับ 2x4W แบ่งปันเสียงเพลงของคุณและทำงานปาร์ตี้มีชีวิตชีวา หรือเพียงแค่วางแผ่น CD ลงบนถาดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในเครื่อง คุณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดที่บ้านได้

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดของคุณ

- เล่นและชาร์จ iPod
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิทัล

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด

- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังขับทั้งหมด 2x4W RMS

ใช้งานง่าย

- ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
- การเลือกอัลบั้มจากเพลง MP3 และ WMA
- รีโมทคอนโทรลเดียวสำหรับระบบและ iPod

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- ใช้รวมกันได้: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod Touch รุ่นที่ 5, iPod 5th Generation

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, เล่นและหยุดชั่วคราว, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็วและกรอถอยหลัง
- ประเภทตัวไหลด: มอเตอร์, ถาด
- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2x4 W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานที่ที่ตั้งไวลวงหน้า: 25
- เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

การเชื่อมต่อ

- Aux in
- หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- แสงพื้นหลัง
- รีโมทคอนโทรล: อนุกรมประสงค์

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- ประเภทแบตเตอรี่: LR20
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, สายสัญญาณเสียง, สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ไม้ปรับประจักษ์

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 410 x 187 x 307 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 358.4 x 140.6 x 260 มม.
- น้ำหนัก: 2.22 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.15 กก.

เล่นและชาร์จ iPod

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ MP3 ของคุณ ไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมไปกับชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อonavigate เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสเสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มทอเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรยตัวขอเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในทอเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ ของเสียงเบสที่หนักแน่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสนุกในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำ ไปถึงสูง ได้เพียงแคกดปุ่ม! ตวมปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะลดระดับเสียงลงได้

ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซรามิก ดีไซน์ด้วย



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com