

Philips
Mini Hi Fi-system

FWM197



Njut av musik på MP3-CD med fylligt ljud

med USB Direct

Lyssna på CD-/MP3-/WMA-låtar utan avbrott i upp till 10 timmar med FWM197. Förläng musikupplevelsen genom att lyssna på musiken hemma från din bärbara spelare – med USB Direct och ingång för MP3-spelare.

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 120 W RMS
- 2-vägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar

Oavbruten musikglädje

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- 10 timmar med MP3-CD-musik
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital AM/FM-mottagare med förinställningar
- Stereokassettdäck

PHILIPS

Funktioner

Total uteffekt på 120 W RMS

Total uteffekt på 120 W RMS

2-vägs basreflexsystem

2-vägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud

Stereokassettdäck

Stereokassettdäck

USB Direct - MP3/WMA

Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja musiken på en USB-enhet och spela upp allt innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan spela upp musik eller exportera innehåll från den.

MP3 Link för bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara

mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

10 timmar med MP3-CD-musik

MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från

lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Optimal, Jazz, Techno och Rock – som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 120 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital ljudkontroll

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-tums tweeter, 2-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 tums woofer
- Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning

- Antal skivor: 1
- Typ av laddare: Släde
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Stopp, Shuffle
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/skiva/program, Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning, Repetera spelning
- Programmerbara spår: 20
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: Mekanisk
- Kassetuppspelningslägen: Automatiskt stopp

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal förinställda kanaler: 40

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, USB-larm, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Anslutningar

- Aux-in: 3,5 mm stereo-plugg
- USB: USB-värd
- Ljudanslutningar: RCA Aux-ingång

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Garantibroschyr, Snabbguide
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
220 x 292 x 285 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
730 x 348 x 275 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11,2 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 2 W



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com