



Philips  
Altavoz con base

para iPod/iPhone  
Alimentado con batería/CA



DS3000



## Obsesión por el sonido

Llena tu espacio con música y estilo

En el escritorio o en cualquier otro lugar, el increíble sistema DS3000 te ofrece un sonido nítido que inunda todos tus espacios. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC y elige entre la alimentación por CA o batería para más comodidad.

### Sonido Crystal Clear

- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen
- Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

### Estético y compacto

- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
- Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

### Gran versatilidad

- Sincronización de la PC con el iPhone o iPod
- Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

Altavoz con base  
para iPod/iPhone Alimentado con batería/CA

# Especificaciones

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

## Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet
- Pronóstico del clima de todo el mundo

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 8 W

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves

## Conectividad

- PC Link: USB 2.0
- Entrada auxiliar

## Altavoces

- Sistema de imanes de neodimio

## Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: AA / LR6 alcalina
- Número de baterías: 4
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hr

## Dimensiones

- Peso de la caja principal: 3,03 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 210 x 150 x 135
- Peso con empaque incluido: 1,33 kg
- Dimensiones de la caja principal: 300 x 240 x 145 mm
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso: 0,96 kg

## Accesorios

- Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm
- Cable USB: Blanco



DS3000/37

# Destacados

## Refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

## Sincronización con la PC

Conexión, reproducción de audio, sincronización y carga. Ahora puedes disfrutar de la música favorita de tu iPhone o iPod mientras se carga y se sincroniza con la PC por USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una increíble comodidad y escucha tus canciones favoritas durante horas sin preocuparte por quedarte sin batería.



Fecha de publicación  
2014-03-19

Versión: 9.0.7

12 NC: 8670 000 61559  
UPC: 6 09585 18816 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)