

Philips
Мултимедийни
тонколони 5.1



SPA7650

Hi-fi съраунд звук

5.1 съраунд звук

Свържете тези мултимедийни тонколони към всеки компютър, MP3 или CD плейър и незабавно създайте своя 5.1 съраунд озвучителна система. Превъзходните басы лесно се регулират.

Можете да инсталирате тонколоните на бюрото си или на стената, за да чуете идеалния звук.

Високи показатели на басите

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Технология за усилване на басите с регулиране на нивото
- Дървен корпус за качествено възпроизвеждане на басите

Лесна употреба

- Магнитното екраниране елиминира изкривяванията на компютърния екран
- Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката
- Дистанционно регулиране на силата на звука за удобно управление на звука
- Plug & Play за по-лесно инсталиране

Свързване с всички ваши устройства

- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Уникално пряко подаване на MP3 през дистанционното
- Идеални за MP3, PC, TV, CD и др.

Съвременен дизайн

- Атрактивно покритие с гланц

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Басы с регулиране на нивото

Уникалният дизайн на събуфъра дава много по-дълбоки и богати басы. При това имате възможността да настройвате нивото на басите по ваш вкус.

Идеални за MP3, PC, TV и др.

Свързвайте тонколоните към всичките ваши устройства. Чудесен начин да слушате MP3 плейъра, компютъра, телевизора, CD и DVD устройствата и останалата мултимедийна техника.

Покритие със силен гланц

Силено гланцовото покритие "Роял" изглежда просто превъзходно и в класически, и модерен интериор.

Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете.

Жак за слушалки

Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката

Магнитно екраниране

Тъй като мощните магнити в мембраните са магнитно екранирани, няма опасност от

изкривяване на образа или от повреда, когато се поставят близо до екрана на компютърния монитор.

Подаване на MP3 през дистанционното

Благодарение на уникалния директен вход за MP3 на дистанционното можете лесно да слушате вашия MP3 плейър. Просто свържете аудио изхода на вашия MP3 плейър към жака 3,5 мм на дистанционното и се наслаждавайте на вашата музика.

Plug & Play

Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.

Дистанционно регулиране на силата на звука

Удобното дистанционно управление с кабел ви позволява да нагласите желаното ниво на звука без присягане.

Дървен събуфър

Корпусът на събуфъра е изработен от дърво, което му придава изключителна стабилност и акустични качества.



Спецификации

Звук

- Подобрение на басите: Бас-рефлекс, Динамично усилване на басите
- Изходна мощност (RMS): 4 x12,5 W + 15 W (централна колона) + 25 W

Високоговорители

- Подобрение за високоговорител: Магнитно екраниран LSB
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: F0 - 20k Hz
- Честотен диапазон на събуфъра: F0 - 2k Hz
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 2"
- Мембрана на събуфъра: 5 1/4"
- Тип на събуфъра: Активен
- Управление на нивото на басите: На гърба на събуфъра
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm
- Бутон за включване/изключване на захранването: На гърба на събуфъра

Възможности за свързване

- Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Външен кашон

- EAN: 87 12581 43484 7
- Дължина: 45.8 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 31 см
- Бруто тегло: 17.7 кг
- Височина: 61 см
- Нето тегло: 14.4 кг
- Тегло на опаковката: 3.3 кг

Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play

- Индикатор за захранване
- Дистанционно управление: регулиране на силата на звука, изход за слушалки, допълнителен аудио вход, индикатор на захранването

Захранване

- LED индикатор на захранването: Синьо

Габарити на опаковката

- Височина: 44.6 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 29.6 см
- Дълбочина: 29.8 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Бруто тегло: 8.3 кг
- Нето тегло: 7.2 кг
- Тегло на опаковката: 1.1 кг

Размери на продукта

- Дължина на кабела: 0 см
- Височина: 0 см
- Ширина: 0 см
- Дълбочина: 0 см
- Тегло: 0 кг

Съдържание на опаковката

- Субуфер
- Брой сателити: 5
- 3,5 мм стерео линеен кабел
- Ръководство за бързо инсталиране
- Дистанционно управление: Кабелен



Дата на издаване
2024-04-12

Версия: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com