

Philips
Микро музикална система

Bluetooth
с MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

Слушайте вашата музика от смартфон, възпроизвеждайте поточно музикалната си библиотека през Bluetooth и възпроизвеждайте MP3-CD с тази компактна "всичко в едно" музикална система на Philips. След което се свържете към любимите ви радиопредавания със съвместимост с DAB+ и FM.

Лесна употреба

- Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване
- Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- 20 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
- Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със вдвояване с няколко устройства

PHILIPS

Акценти

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Компактна конструкция

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Съвместим с DAB+ и FM

Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала

Обменяйте музика между 2 устройства

Сдвоявайте едновременно с 2 смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването

и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обмените музика лесно.

Може да се монтира на стена



Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.

Сдвояване с няколко устройства



Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 20 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео

- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране
- DAB/DAB+: Информационен дисплей

Комфорт

- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: слот
- Тип на дисплея: LED дисплей

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Кратко ръководство за употреба
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

Размери

- Бруто тегло: 3,6 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 433 x 67 x 226 mm (без стойка)
- Нето тегло: 2,4 кг
- Височина на опаковката: 323 mm
- Ширина на опаковката: 520 mm
- Дълбочина на опаковката: 123 mm



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.3

EAN: 48 95185 63072 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com