

Philips Streamium  
Centro e Estação de  
Música sem Fios

**Streamium**

**WACS700**



My room my music



Music follows me



Music broadcast



gracenote.



## Aceda a todos os seus CDs, em qualquer divisão

Grave toda a sua colecção de CDs num disco rígido de 40 GB e ouça-a em qualquer divisão. Pode ouvir músicas diferentes em casa divisão e a sua música pode finalmente segui-lo para qualquer canto da sua casa. O telecomando dispõe de um visor incorporado.

### **Prazer de audição ilimitado - sem fios**


- Streaming sem fios entre o Centro de Música e as Estações
- Disco rígido de 40 GB para guardar e reproduzir até 750 CDs
- Streaming sem fios de PC através de UPnP

### **Fácil navegação e controlo**

- Music Follows Me: leve a sua música de uma divisão para a outra
- Music Broadcast para reprodução em simultâneo para todas as Estações
- Telecomando de 2 sentidos para fácil navegação

### **Som de qualidade**

- Painei Super Som para um som grave nítido e profundo
- Amplificador Digital de Classe 'D' para som de qualidade



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Definições do Equalizador:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutro
- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Equalizador, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos, Amplificador Digital de Classe "D", Equalizador inteligente
- **Potência de saída:** 40 W+40 W Potência Musical (Centro), 10 W+10 W Potência Musical (Estação)
- **Controlo do volume:** Controlo do volume para cima/baixo

### Altifalantes

- **Altifalantes incorporados:** 2
- **Tipos de altifalante:** Subwoofer integrado, Pannel Super Som, Não destacável

### Reprodução de Áudio

- **Formato de compressão:** WMA, MP3, PCM
- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- **Modos de Reprodução de Discos:** Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Procura de álbum Seguinte/Anterior, 99 Faixas Programáveis, Repetição/Aleatório/Programa, Avanço/Inversão Rápido
- Suporte de identificação ID3
- **Tipo de Carregamento:** Ranhura
- **Taxa de bits MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Taxa de bits WMA:** 16-128 kbps
- **Modo de reprodução do disco rígido:** Álbum, Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo artista, Mesmo género, Faixas não comprimidas
- **Modo de streaming do disco rígido:** "My Room, My Music", "Music Follows Me", Streaming Wi-Fi para 5 estações, "Music Broadcast"

### Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** HDD
- **Velocidade de gravação:** 1 x, 4 x
- **Taxa de bits:** 128, 160 kbps
- **Formato de ficheiro áudio:** MP3

### Suporte de armazenamento

- **Capacidade da Memória Incorporada:** 40 GB

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do Rádio:** FM
- Sintonização digital automática
- Memorização automática
- **Número de canais predefinidos:** 40

### Conectividade

- **Entrada cinch áudio:** AUX analógico (Centro/Estação)
- **Saída áudio cinch:** Saída de linha analógica (Centro)
- **Outras ligações:** Ethernet
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Ligações sem Fios:** Rede local sem fios (802.11g)
- **Antena:** FM Dipolo
- **Plug & Play universal sem fios:** Activado
- **Corrente:** 220 V 50 Hz

### Conveniência

- Retroiluminação
- **Cor da retroiluminação:** Branco
- **Idiomas do Visor (OSD):** Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- **Gestão de Conteúdo Digital:** Software DMM incluído
- **Standby para Poupança de Energia:** 1 watt
- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Montagem na parede / suspensão no tecto:** Montagem na parede

### Acessórios

- **Cabos:** Cabo Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM de instalação
- **Telecomando:** Visor 2 Vias, 6 Linhas, Cartão
- **Pilhas:** 4 x AAA
- **Cartão da Garantia:** Cartão da Garantia

### Dimensões

- **Dimensões da caixa (LxPxA):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Peso do conjunto:** 11,9 kg
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (Centro) 360 mm x 128 mm x 283 mm (Estação)
- **Peso da caixa principal:** 14 kg

## Produtos em destaque

### Streaming sem fios

Com streaming sem fios, não tem de transferir e guardar ficheiros de música que ocupam muito espaço no dispositivo áudio. Em vez disso, pode ouvir as suas músicas favoritas à medida que são enviadas continuamente para todas as Estações de Música - ao mesmo tempo. Leve a sua música de uma divisão para a outra com o Music Follows Me - sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução. A função Music Broadcast transmite em simultâneo a música pretendida do Centro para todas as Estações. Com o My Room, My Music, qualquer membro da família pode desfrutar da música da colecção seleccionada, em qualquer divisão equipada com um Centro ou Estação de Música sem Fios.

### Disco rígido de 40 GB / 750 CDs

O disco rígido de 40 GB oferece uma grande capacidade para armazenar os seus ficheiros digitais de música. Comporta facilmente até 750 CDs da sua colecção e a velocidade de gravação é tão rápida que pode reproduzir, gravar e converter uma determinada música praticamente ao mesmo tempo.

### Plug & Play universal

O Plug & Play Universal é uma tecnologia normalizada da indústria que lhe permite ligar-se a qualquer dispositivo Plug & Play Universal para receber e transmitir música. O seu Centro de Música sem Fios utiliza o Plug & Play Universal para garantir uma forma fácil e normalizada de se ligar a outros dispositivos Plug & Play Universal. Pode facilmente ligar o seu Centro de Música sem Fios a outros dispositivos multimédia para receber ou transferir conteúdo.

### Telecomando de 2 sentidos

Com o telecomando de 2 sentidos da Philips, já pode navegar facilmente por centenas de músicas com uma simples tecla do telecomando. A informação é apresentada em seis linhas, listada de acordo com listas de reprodução, álbum, artista, género ou faixa, permitindo esta navegação intuitiva um deslocamento rápido e simples por centenas de ficheiros. Proporciona um funcionamento prático e garante uma experiência de utilização única.

### Pannel Super Som

O Pannel Super Som é um inovador pannel plano de altifalante que utiliza tecnologia de vanguarda para proporcionar áudio de alta qualidade e alcance total a partir de uma unidade de altifalante plana e compacta.



Data de publicação  
2009-01-22

Versão: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626  
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O logótipo Windows é uma marca comercial ou marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

\* Menor capacidade actual