

Philips Streamium
Centru și stație muzicală
wireless

Streamium

WACS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



Acces facil la toate CD-urile, din orice cameră

Păstrați-vă întreaga colecție de CD-uri pe un hard-disk de 40 GB și ascultați melodia preferată în orice cameră. Puteți asculta altă melodie în fiecare cameră, iar piesa preferată vă poate urma peste tot în casă. Telecomanda dispune de un ecran LCD integrat.

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless

- Streaming wireless între Music Center și stații
- Hard disk de 40 GB care permite stocarea și redarea a 750 CD-uri
- Streaming wireless de la PC prin UPnP

Navigare simplă și control facil

- Music Follows Me: muzica vă poate urma în fiecare cameră
- Funcția "Music Broadcast" pentru redare simultană la toate stațiile
- Telecomandă bidirecțională pentru navigare ușoară

Sunet de calitate

- Super Sound Panel pentru un sunet bas clar și profund
- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate



PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Setări egalizator:** Clasic, Jazz, Pop, Rock, Tehno, Neutru
- **Caracteristici superioare sunet:** Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, Egalizator, Incredible Surround, Control înalte și joase, Amplificator digital clasa "D", Egalizator inteligent
- **Putere de ieșire:** Putere muzicală 40 W + 40 W (Centru), putere muzicală 10 W + 10 W (Stație)
- **Controlul volumului:** Reglarea volumului

Boxe

- **Difuzoare încorporate:** 2
- **Tipuri de boxe:** Subwoofer integrat, Super Sound Panel, Nedetașabil

Redare audio

- **Format compresie:** WMA, MP3, PCM
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Moduri redare disc:** Căutare melodie următoare/anterioară, Căutare album următor/anterior, 99 de piese programabile, Repetare/Redare aleatorie/Programare, Derulare înainte/înapoi
- **Acceptă etichete ID3**
- **Tip încărcător:** Slot
- **Rate de biți MP3:** 8-320 kbps și VBR
- **Rată de biți WMA:** 16-128 kbps
- **Mod Redare pentru hard disk:** Album, Gen, Listă de redare, Toate melodiile, Același artist, Același gen, Melodii necomprimate
- **Mod Streaming pentru hard disk:** "Camera mea, muzica mea", "Muzica mă urmează", Redare în regim de streaming Wi-Fi la 5 stații, "Transmisii muzicale"

Înregistrare audio

- **Înregistrare media:** HDD
- **Viteză de înregistrare:** 1 x, 4 x
- **Rată de biți:** 128, 160 kbps
- **Format fișier audio:** MP3

Medii de stocare

- **Capacitate memorie încorporată:** 40 GB

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM
- **Reglare automată digitală**
- **Memorare automată**
- **Număr de canale presetate:** 40

Conectivitate

- **Intrare audio RCA:** AUX analogic (Centru/Stație)
- **Ieșire audio RCA:** Ieșire line-out analogică (Centru)
- **Alte conexiuni:** Ethernet
- **Căști:** 3,5 mm
- **Conexiuni fără fir:** LAN wireless (802,11g)
- **Antenă:** Dipol FM
- **Universal Plug & Play wireless:** Activat
- **Alimentare:** 220 V 50 Hz

Comoditate

- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Alb
- **Limbi OSD:** Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă
- **Digital Content Management:** Software DMM inclus
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Tip ecran:** LCD
- **Montare pe perete / Suspendare plafon:** Montare pe perete

Accesorii

- **Cabluri:** Cablu Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM pentru instalare
- **Telecomandă:** bidirecțională, afișaj pe 6 linii, card
- **Baterii:** 4 baterii AAA
- **Card de garanție:** Card de garanție

Dimensiuni

- **Dimensiuni cutie (LxAxI):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Greutate set:** 11,9 kg
- **Dimensiuni produs (LxAxI):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (Centru) 360 mm x 128 mm x 283 mm (Stație)
- **Greutate box:** 14 kg

Caracteristici principale produs

Streaming wireless

Cu posibilitatea de streaming wireless, nu mai este nevoie să descărcați și să stocați fișiere muzicale mari pe dispozitivul audio. În locul acestora, puteți asculta melodiile preferate, transmise continuu către stațiile muzicale. Melodiile preferate vă pot urma dintr-o cameră în alta, cu ajutorul funcționalității Music Follows Me. Nu mai este necesar să reluați navigarea și redarea. Melodiile preferate sunt transmise direct de la centru către stații. Cu funcțiile My Room și My Music, orice membru al familiei se poate bucura de muzica preferată, în orice cameră în care există un centru sau o stație muzicală wireless.

Hard disk de 40 GB/750 CD-uri

Hard disk-ul de 40 GB oferă un spațiu de stocare mare, necesar păstrării fișierelor digitale de muzică. Poate stoca până la 750 de CD-uri cu muzică, iar viteza de înregistrare este atât de mare încât puteți asculta și copia o melodie aproape în același timp.

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play este o tehnologie devenită standard în industrie, care vă permite să vă conectați la orice echipament compatibil Universal Plug & Play pentru a recepționa sau transmite muzică. Centrul dvs. muzical wireless utilizează Universal Plug & Play pentru a asigura o modalitate ușoară și standardizată de conectare la alte echipamente compatibile Universal Plug & Play. Puteți conecta cu ușurință centrul dvs. muzical wireless la alte echipamente media pentru a recepționa și transfera conținut.

Telecomandă bidirecțională

Utilizând această telecomandă bidirecțională Philips puteți naviga printre sute de cântece cu o simplă apăsare de tastă. Cele șase linii de text afișează informații despre lista de melodii, album, interpret, gen muzical sau pistă și permit navigarea rapidă și intuitivă prin mulțimea de fișiere. Permite operarea cu o singură mână.

Super Sound Panel

Super Sound Panel este un panou de boxă plat și inovator, care utilizează tehnologie de vârf pentru a furniza sunet de calitate ridicată prin intermediul unei boxe plate și compacte.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Logo-urile Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

* Capacitate reală mai mică