

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3/WMA

MCM275



Digitális zene, közvetlenül USB-ről

Szereti az újat és divatosat, az egyedit és stílusosat? Akkor szeretni fogja a sikkes MCM275 készüléket, amelyben a dinamikus hangteljesítmény mutató külsővel és MP3/WMA lejátszással párosul, közvetlenül USB-ről. Falra is szerelhető.

Határtalan élvezet

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kényelmes vonalbemeneti csatlakozó a hordozható zenelejátszókhöz

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x5 W RMS / 2x10 W teljesítmény / 400 W PMPO

Kezdje a napot ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Figyelje, hogyan forog a lemez!

- CD-lemez előoldali betöltése, megjelenítőablak
- Rendkívül keskeny és rugalmas, falra szerelhető

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Műszaki adatok

Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Kimenő teljesítmény: 2x10 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, Mélyreflexes hangszórórendszer, Piezo magassugárzó, 4"-es mélynyomó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 40 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Előlap, Motoros
- ID3 tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 40
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonalbemenet
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, 2 csavar falra szereléshez
- Távezérlő: 24 gombos, elemmel

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
194 x 269 x 90 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
160 x 269 x 90 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
310 x 314 x 238 mm
- Súly csomagolással együtt: 5,5 kg



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.