



Philips  
altifalante portátil sem fios

Púrpura

8 W



SB7260

## Som potente e surpreendentemente nítido

Ouçá este som potente e majestoso do sistema de música Philips Shoqbox SB7260/12 à prova de água e de quedas. Leve a sua música para o exterior com este resistente guerreiro do asfalto que lhe permite desfrutar de música sem fios - e sem medos - com um som potente, profundo e nítido.

### Desempenho de som

- Equipado com 2 diafragmas de neodímio
- Som alto e nítido
- Emparelhar 2 Shoqboxes com altifalantes esq. e dir.

### Versatilidade

- Transmissão via Bluetooth
- Sensor de deslocamento para avançar músicas
- Microfone incorporado para alta-voz
- Mensagens de voz informativas

### Portabilidade

- Deixe-a cair, molhe-a e continue a utilizá-la
- Bateria de lítio integrada

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### Equipado com 2 diafragmas de neodímio



Construído com 2 diafragmas de altifalante em neodímio e com sistema wOOx; simplesmente o melhor som que se pode esperar de um altifalante tão pequeno. Som amplo, nitidez inacreditável e graves profundos para lhe proporcionar o melhor desempenho de som em qualquer lugar.

### Altifalantes portáteis Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth, para poder reproduzir facilmente as suas músicas favoritas de qualquer smartphone, tablet ou até de um computador portátil, incluindo iPods ou iPhones, no altifalante com Bluetooth.

### À prova de quedas e salpicos



Esta Philips SHOQBOX foi fabricada para resistir a salpicos e quedas, perfeita para aventureiros da natureza. Não precisa de se

preocupar com chuva ou derrames graças ao design com protecção contra salpicos. O revestimento em borracha é um material resistente especial que resiste a quedas e utilizações em condições difíceis. Basta colocá-lo dentro do seu saco ou pendurá-lo na sua mochila. Perfeito para actividades ao ar livre que requerem uma dose extra de robustez.

### Sensor de movimento



A SHOQBOX está equipada com um sensor de movimento. Basta passar a mão sobre o sensor da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda para saltar para a faixa seguinte ou anterior. Coloque a sua mão sobre o sensor durante um segundo para colocar uma música em pausa. Faça-o novamente para voltar a reproduzir. O controlo gestual simples permite-lhe controlar a sua música com toda a facilidade.

### Microfone incorporado



Com o seu microfone incorporado, a Philips SHOQBOX também funciona como alta-voz

para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### Mensagens de voz



As mensagens de voz estão disponíveis em vários idiomas. Estas fornecem informações imediatas sobre o nível da bateria ou avisam se o altifalante está correctamente ligado ao seu dispositivo.

### Emparelhar 2 Shoqboxes



Pode emparelhar 2 altifalantes SHOQBOX com o sensor inteligente para um sistema estéreo dos canais esquerdo e direito. Basta colocar os dois altifalantes lado a lado e passar as suas mãos sobre os dois sensores em simultâneo, num movimento do exterior para o interior. Perfeito para festas ou convívios. Desfrute de um som estéreo poderoso de música, filmes e jogos.

# Especificações

## Compatibilidade

- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou superior

## Funcionalidades

- Sensor inteligente: para avançar músicas e emparelhar 2 Shoqboxes nos altifalantes esq. e dir.
- Confirmação de voz: sobre o nível da bateria

## Conectividade

- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 4 W
- Sistema de som: Estéreo
- Altifalantes: 2 x 1"

## Altifalantes

- Melhoria do altifalante: Radiador de Graves wOOx
- Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

## Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de pilhas: lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo USB para carregamento via PC, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 133 x 100 x 200 mm
- Peso do produto: 0,488 kg
- Peso incl. embalagem: 0,953 kg



Data de publicação  
2013-01-21

Versão: 5.0.8

12 NC: 8670 000 91787  
EAN: 87 12581 65038 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A resistência a quedas é medida a uma altura de aprox. 0,8 m. A protecção contra a queda varia consoante as condições desta.  
\* A estrutura da SHOQBOX oferece uma resistência à água do tipo "à prova de salpicos" equivalente à IEC 60529 IPX4. Esta não é à prova de água e nunca deve ser imersa em água nem utilizada em casas de banho.  
\* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.