



Philips
Истински безжични
слушалки

12 мм неодимови мембрани
Активно шумопотискане (ANC)
Сигурно и удобно прилягане в
ухото
До 29 часа време за
възпроизвеждане



TAT4556BK

Вашата музика. По вашия начин.

Тези истински безжични слушалки с хибридно активно шумопотискане регулират фоновия шум и ви предоставят ясения звук и добрите басы, които искате. Насладете се на удобно прилягане, устойчивост на пръски и изпотяване IPX4 и 29 часа време за възпроизвеждане с калъфа.

Чист звук. Добри басы.

- Поддържа AAC код, изключително висококачествен източник на звук
- 12 мм неодимови мембрани за ясен звук и добри басы
- Фокусът е винаги върху музиката. Хибридно активно шумопотискане

Изключително удобни. Суперкомфортни.

- Лесно управление и сдвояване
- Режимът моно ви позволява да осъществявате повиквания, като използвате една микрокапсула
- Сигурно и удобно прилягане в ухото

Преносим калъф за зареждане. До 29 часа време за възпроизвеждане

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Преносим USB-C калъф за зареждане. 20 часа допълнително време за възпроизвеждане
- 9 часа време за възпроизвеждане. Заредете 10 минути за допълнителен час

PHILIPS

Истински безжични слушалки

12 мм неодимови мембрани Активно шумопотискане (ANC), Сигурно и удобно прилягане в ухото, До 29 часа време за възпроизвеждане

Акценти

Хибридно активно шумопотискане



Тези истински безжични слушалки не просто изглеждат страхотно – те също ви позволяват да се фокусирате.

Усъвършенстваното хибридно активно шумопотискане (ANC) филтрира нежеланите звуци и Awareness mode ви позволява да чувате света около вас.

Чист звук, добри басы



В движение. Във влака. В парка или фитнеса. Където и да слушате, идеално настроените 12 мм неодимови мембрани ви предоставят

ясен звук и добри басы за всяка песен, списък за изпълнение и повикване.

Сигурно и удобно прилягане в ухото



Насладете се на истински комфорт благодарение на меките, сменяеми силиконови накрайници за ухо. Накрайниците за ухо на всяка микрокапсула прилягат в ушния канал, създавайки перфектно уплътнение, което намалява външния шум. Дизайнът на "хокеен стик" поддържа всяка микрокапсула сигурно прилегла.

Лесно управление и сдвояване

Контролите върху микрокапсулите ви позволяват да поставите на пауза списъка си за изпълнение, да приемате повиквания и да събуждате гласовия асистент на телефона си. Слушалките са готови за сдвояване за миг. След като веднъж са сдвоени, те се свързват отново с телефона ви веднага щом отворите какафата за зареждане.

TAT4556BK/00

Режим моно

Провеждате много разговори? Можете да удвоите времето за разговор, като използвате едната слушалка, докато другата се зарежда. Микрофонът автоматично се назначава на слушалката, която използвате. Просто я сменете, когато текущата ви слушалка е изтощена.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотвяване

С клас на защита IPX4 тези истински безжични слушалки са устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.

Преносим какаф за зареждане

Работа извънредно? Тези слушалки могат да се справят. Получавате 9 часа и 6 часа време за възпроизвеждане от чифт напълно заредени микрокапсули със съответно изключено ANC и включено ANC, а напълно зареден какаф ви предоставя съответно още 20 часа и 15 часа.

Поддържа AAC код

Поддържа AAC код, изключително висококачествен източник на звук

9 часа време за възпроизвеждане

9 часа време за възпроизвеждане. Заредете 10 минути за допълнителен час

Истински безжични слушалки

12 мм неодиумови мембрани Активно шумопотискане (ANC), Сигурно и удобно прилягане в ухото, До 29 часа време за възпроизвеждане

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 12 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 10 mW
- Чувствителност: 98 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: AAC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 43 см
- Брой потребителски опаковки: 20
- Ширина: 22.5 см
- Бруто тегло: 3.46 кг
- Височина: 22 см
- GTIN: 1 48 95229 12659 3
- Нето тегло: 1.14 кг
- Тегло на опаковката: 2.32 кг

Комфорт

- Автоматично изключване
- Водоустойчивост: IPX4
- Моно режим за TWS
- Тип на органите за управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 20.8 см
- Брой потребителски опаковки: 5
- Ширина: 10.5 см
- Височина: 19.2 см
- Нето тегло: 0.285 кг
- Бруто тегло: 0.73 кг
- Тегло на опаковката: 0.445 кг
- GTIN: 2 48 95229 12659 0

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за разговор: 9 часа
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 6 + 15 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 9 + 20 час(а)
- Бързо време за зареждане: 10 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 11 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 500 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 80 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 17.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 3.9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12659 6
- Бруто тегло: 0.129 кг
- Нето тегло: 0.057 кг
- Тегло на опаковката: 0.072 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Зареждащ калъф
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 280 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Размери

- Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 7.10 x 4.00 x 3.10 см
- Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.31 x 2.67 x 2.43 см
- Общо тегло: 0.047 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20241 2

ANC функции

- Технология ANC: Хибридни
- Awareness mode
- ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 5.0.4

EAN: 48 95229 12659 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com