



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

AZ2060

Wzbogacone brzmienie basów

Można docenić nieskomplikowany, ale wszechstronny model AZ2060 z dwuzakresowymi głośnikami zapewniającymi rewelacyjną jakość dźwięku. Posłuchaj ulubionej płyty CD lub jednej z 30 zaprogramowanych na cyfrowym tunerze stacji FM — kiedykolwiek, gdziekolwiek!

Doskonałe brzmienie basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Korzystaj z cyfrowego strojenia

- Cyfrowe strojenie z pamięcią
- Automatyczne strojenie i zapamiętywanie stacji radiowych 1 przyciskiem

Łatwość użytkowania

- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
- Złącze typu Line-in
- Poręczny pilot zdalnego sterowania

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Piezo
- Typy głośników: 2-drożne głośniki Bass Reflex
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W
- Funkcje poprawy dźwięku: 2-stop. dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 10 cm
- Regulacja głośności: Pokrętko/koder regulacji głośności

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Odtwarzanie dźwięku

- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Liczba magnetofonów: 1
- liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu UKF

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: UKF, ŚR.

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Wejście liniowe
- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Liczba wyświetlanych cyfr: 7
- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 493 x 210 x 314 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 435 x 174 x 263 mm
- Waga: 3,3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,4 kg

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR20
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Automat. strojenie stacji radiowych

Automatyczne strojenie stacji radiowych to wygodna funkcja, która umożliwia dostrojenie ulubionych stacji i zapamiętanie ich w tunerze za jednym naciśnięciem przycisku. Automatyczne strojenie stacji radiowych to koniec z uciążliwym ręcznym strojeniem i kłopotliwym ich zapamiętywaniem. Wbudowany układ elektroniczny automatycznie przeszukuje częstotliwości lokalnych stacji radiowych, zatrzymuje się przy tych częstotliwościach, gdzie sygnał jest najmocniejszy, i zapamiętuje je pod kolejnymi numerami.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Złącze typu Line-in

nie dot.

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Poręczny pilot zdalnego sterowania



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com