



Philips
Mini Hi-Fi-süsteem

FWM600D

Nautige MP3-CD-plaadilt rikkalike helidega muusikat

USB Directi abil

FWM197 abil võite nautida katkematult kuni 10 tundi CD-lt või MP3- või WMA-vormingus muusikat. Suurendage muusika nautimise võimalusi, kuulates kodus muusikat kaasaskantava mängijaga, ühendades selle USB Directi süsteemiga või MP3-mängija sisendiga.

Rikastage oma muusikaelamust

- 120 W RMS-väljundvõimsus
- Kahe-suunaline Bass Reflexi kõlarisüsteem võimsa heli esitamiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Lemmikmuusika katkematu nautimine

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- 10 tundi MP3-CD muusikat
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- MW-/FM-digitaalhäälestus ja raadiojaamade eelseadistamine
- Stereokassetmak

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

120 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 120 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Kahesuunaline Bass Reflexi süsteem

Kahesuunaline Bass Reflexi kõlarisüsteem võimsa heli esitamiseks

Stereokassettmakk

Stereokassettmakk

USB Direct

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3 Link

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

10 tundi MP3-CD muusikat

MP3 tähistab süsteemi "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata samas märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3 on saanud standardseks veebis kasutatavaks helitihendusvorminguks, mis võimaldab helifailide kiiret ja lihtsat edastamist.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika

bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.



Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 120 W
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine

Kõlarid

- Põhikõlar: 2" kõrgsageduskõlar, Kahesuunaline, Süsteem Bass Reflex Speaker System, 5,25" basskõlar
- Kõlarite arv: 2

Heliesitus

- Plaatide arv: 1
- Laadija tüüp: Alus
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Stopp, Juhuesitus
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus / ühe muusikapala kordus / plaadi kordus / programmeeritud esitus, Juhuesitus, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus
- Programmeeritavad muusikapalad: 20
- Kassettmakkide arv: 1
- Kassettmaki tehnoloogia: Mehaaniline
- Kasseti esitusrežiimid: Automaatne seiskumine

Helisalvestus

- Andmekandja: Kassettmakk
- Kassettmaki täiustused: CD sünkroonsalvestus

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, MW
- Automaatne digitaalhäälestus
- Automaatsalvestus
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus USB-seadme esitamisega, Unetaimer
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: LCD
- Ooterežiim Eco Power: 1 W

Ühenduvus

- Aux-sisend: 3,5 mm stereo
- USB: USB host
- Heliühendused: RCA Aux-sisend

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Garantiivoldik, Kiirjuhend
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 220 x 292 x 285 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 730 x 348 x 275 mm
- Kaal (koos pakendiga): 11,2 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 200–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 2 W



Väljalaske kuupäev
2017-07-29

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com