



„Philips“
5.1 namų kinas

DVD
USB 2.0



HTD5540

Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriu skambesiu

Mėgaukitės kino salės garsu namuose! Ši „Philips“ namų kino sistema su galingais garsiakalbiais, kuriuose įtaisyti du žemųjų dažnių vamzdžiai, atkuria galingą 1000 W erdvinį garsą, o DVD diskų įrašus konvertuoja į „Full HD“ 1080p kokybės vaizdus.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

PHILIPS

Ypatybės

„Dolby Digital“



Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir

dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmais galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatas yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

Specifikacijos

Garsas

- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 166 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W
- Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika, Originalas, Žinios, Zaidimai
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 2 x satelitinės kolonėlės, 2 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 4 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, išdidinimas
- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: Vaizdo įrašo pagerinimas

Rinkmenos formatai

- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg
- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG, BMP, GIF

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas

- vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Garso įvestis, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas
- Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Tarptautinės garantijos lapas, AAA baterija (x1)

Matmenys

- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 223 x 100 x 80 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,65 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 90 x 185 x 82 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,53 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 247 x 242 x 1090 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 2,72 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 178 x 303 x 343 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,66 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67788 6
- Bendras svoris: 16,2 kg
- Outer carton (L x W x H): 66,9 x 39,9 x 43 cm
- Grynas svoris: 14,4 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 1,8 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 66,9 x 43 x 39,9 cm
- EAN: 87 12581 67788 6
- Bendras svoris: 16,2 kg
- Grynas svoris: 14,4 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė



Išleidimo data 2015-11-30

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 001 00294
EAN: 08 71258 16778 86

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- Pakuotės svoris: 1,8 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 5,8 x 33,6 cm
- Svoris: 2,4 kg

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.