



Philips
Notebook-Webcam

Easy



SPC530NC



Webcam einfach

In Kontakt bleiben

1,3 MP Auflösung, digitaler 3fach-Zoom und Rauschreduzierung. Die Webcam easy SPC530 bietet fließende Bilder und klaren Sound, sodass Video-Chats optimal werden. Mit Plug&Play ist es leichter denn je, mit Ihren Lieben in Kontakt zu bleiben.

Natürliche Videos mit höheren Auflösungen

- 1,3-Megapixel-Auflösung (interpoliert) für besonders hohe Bildqualität
- Fließende Bilder dank einer Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek.
- Digitaler 3fach-Zoom für großartige Nahaufnahmen
- Die Einstellung fokussiert sich automatisch auf Ihr Gesicht
- Drehbares Gehäuse zur Ausrichtung der Kamera auf beliebige Ziele

Klare und natürliche Klangwiedergabe

- Integriertes Digitalmikrofon für besten Sound
- Bessere Sprachverständlichkeit durch Geräuschreduzierung

Kinderleicht

- Problemlose Aufstellung und Verwendung
- Kompatibel mit allen Instant Messaging-Diensten
- Bilder aufnehmen, archivieren und verwalten – VLounge macht es möglich
- Schnappschuss-Taste für großartige Sofortaufnahmen
- Sichere Befestigung auf jedem Monitor, Laptop oder Schreibtisch



PHILIPS

Besonderheiten

1,3 Megapixel (interpoliert)

Ihre Webcam verfügt über eine Video- und Fotoauflösung von 1,3 Megapixel (interpoliert). So sehen Ihre hochwertigen Fotos beim Drucken in größeren Formaten immer noch großartig aus.

Videoauflösung mit 30 Bilder/Sek.

Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie dank der Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek. ein einzigartiges Anzeigenerlebnis. Sie erhalten fließendere Videobilder, sodass Video-Chats noch mehr Spaß machen.

Digitaler 3fach-Zoom

Bildmotive können digital auf das gewünschte Format vergrößert oder verkleinert werden. Sie steuern den Zoom vollständig über die Display-Benutzeroberfläche, während Sie das Bildmotiv betrachten. Auf diese Weise ist eine optimale Einstellung möglich.

Automatische Gesichtsverfolgung

Die hochmoderne Kamerasoftware erkennt Ihr Gesicht und folgt automatisch Ihren Bewegungen. Selbst wenn Sie sich bei einer Videokonferenz bewegen, bleiben Sie im Bildmittelpunkt. Dadurch können Sie sich frei bewegen und ganz natürlich unterhalten.

Drehbares Gehäuse

Genießen Sie die Webcam-Freiheit mit diesem praktischen drehbaren Gehäuse, mit dem die Kamera auf beliebige Ziele ausgerichtet werden kann. Ohne die Webcam zu bewegen, können Sie die Kamera um 360° Grad schwenken und damit den gesamten Raum erfassen.

Integriertes Digitalmikrofon

Mit dem integrierten digitalen Mikrofon können Sie frei und natürlich sprechen oder einer Videoaufnahme Audios hinzufügen.

Geräuschreduzierung

Diese hervorragende Technologie verringert Hintergrundgeräusche und verbessert so die Sprachverständlichkeit sowohl in leisen als auch in lauten Umgebungen.

Problemlose Aufstellung und Verwendung

Das Aufstellen und Verwenden Ihrer Webcam ist kinderleicht. Zunächst die Software installieren, anschließend die Kamera anschließen und schon können Sie Video-Anrufe tätigen.

Kompatibel mit allen Diensten

Die Webcam und ihre Software wurde für alle verfügbaren Instant Messaging-Dienste entwickelt. Somit können Sie Videos mit Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger und anderen Diensten versenden.

VLounge-Software

Software zum äußerst bequemen Aufnehmen, Verwalten und Archivieren von Schnapsschüssen und Videoclips. Mit nur wenigen Mausklicks können Sie Video-Mails erstellen und versenden. Mit diesem Softwarepaket haben Sie alles für die optimale Nutzung Ihrer PC-Kamera von Philips zur Hand.

Snappschuss-Taste

Durch einfaches Betätigen dieser Taste nimmt die Webcam automatisch ein Bild auf. Anschließend können Sie diese Bilder Freunden und Verwandten zeigen, indem Sie sie an E-Mail-Nachrichten, Webseiten oder Dokumente anhängen.

Sichere Befestigung

Mit der multifunktionalen Halterung können Sie die Webcam an jedem beliebigen Monitor, Laptop oder Schreibtisch befestigen. Durch das besonders sichere Design bewegt sich die Webcam während eines Gesprächs nicht.

Daten

Mechanik

- Sensor: VGA-CMOS
- Maximale Blendenöffnung: F2,6
- Bildwinkel: 50° Grad
- Objektivaufbau: 3-teilig
- Weiß-Abgleich: 2.600.000 - 7.600.000
- Mindestbeleuchtung: < 5 Lux
- Datenformat: YUY2, MJPEG
- Farbtiefe: 24 Bit

Auflösung

- Video-Auflösung: VGA
- Fotoauflösung: VGA
- Interpolierte Videoauflösung: 1,3 MP
- Interpolierte Fotoauflösung: 1,3 MP
- Maximale Bildrate: 30 Bilder/Sek.

Audio

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Geräuschreduzierung

Weitere Funktionen

- Digitaler Zoom: 3fach
- Gesichtsverfolgung
- Schnapsschuss-Taste
- LED-Betriebsanzeige

Software

- VLounge: Premium
- Video hinzufügen zu: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemanforderungen

- Betriebssystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Prozessor: Pentium III mit mindestens 850 MHz
- RAM-Speicher: 256 MB RAM
- Festplattenspeicher: 200 MB
- USB: Freier USB-Anschluss
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,5 m
- Benutzerschnittstelle: USB 1.1, USB 2.0
- USB-Videoklasse: UVC
- Leistung: Stromversorgung über USB-Kabel

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Produktabmessungen mit Standfuß (B x H x T): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Gewicht (inkl. Fuß): 0,0905 kg

Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 39595 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Nettogewicht: 0,0905 kg
- Bruttogewicht: 0,29 kg
- Eigengewicht: 0,1995 kg

Außenkarton

- EAN: 87 12581 42359 9
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Außenkarton (L x B x H): 40 x 30 x 22 cm
- Nettogewicht: 0,543 kg
- Bruttogewicht: 2,5 kg
- Eigengewicht: 1,957 kg



Ausstellungsdatum
2017-07-07

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 37146
EAN: 87 12581 39595 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com