



Philips
CD Soundmachine -soitin

iPod/iPhone-telakka

AZD1755

Kuuntele musiikkia iPodista/iPhonesta missä oletkin

Soita iPod-/iPhone-musiikkia asenteella. Philipsin hienossa Philips CD Soundmachinessa on koko äänialueen kaiutinjärjestelmä ja tehokas Dynamic Bass Boost – täydellinen laite reippaaseen äänentoistoon kaikkialla.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Telakoi iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Kuuntele FM-radiota
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Helppokäyttöinen

- 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS

Kohokohdat

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivissa äänentoistolaitteissa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.



20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.

CD-levyn satunnaisto/uusinta



Satunnaisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuuntelu-elämys!

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, iPod, 5. sukupolvi, Väri näyttöinen iPod, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
- Antenni: FM-antenni

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2

Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: päältä ladattava

Virta

- Verkkovirta: Verkkoalaite, 220–240 V
- Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

Mitat

- Päälaitteen syvyys: 92 mm
- Päälaitteen korkeus: 200 mm
- Päälaitteen leveys: 380 mm
- Pakkauksen leveys: 416 mm
- Pakkauksen korkeus: 238 mm
- Pakkauksen syvyys: 130 mm
- Kokonaispaino: 2,2 kg
- Paino: 1,9 kg



Julkaisupäivä 2016-10-04

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 86487
EAN: 08 71258 16321 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com