

Philips
PhotoFrame

7" LCD

7FF1MS



Den perfekte gaven til dine kjære

På jakt etter den perfekte gaven til en av dine kjære? Philips PhotoFrame™ (årstidsbestemt utgave) hyller de du elsker ved å vise de digitale bildene dine i fantastisk kvalitet for å se, dele og gjenoppleve minner – og du trenger ingen PC.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- Høy piksel tetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
- Få like klare farger som profesjonelle fotoutskrifter

Luksuriøs design for å fremheve bildene

- Utsøkte materialer og utførelse gir merverdi til bildene
- Design som har vunnet internasjonale priser og pynter opp i hjemmet
- Bytt mellom fire rammer som passer til interiøret og din personlige smak

Vise digitale bilder på en enkel måte

- Spill av lysbilde fremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke
- Lag en bildeserievisning for alle lagrede bilder
- Vis bilder direkte fra minnekort – du trenger ikke PC
- USB-tilkobling for enkel nedlasting av bilder fra PCen

Stor anvendelighet

- Drives med strøm eller trådløst med oppladbart batteri
- Slå displayet av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter hver dag

PHILIPS
sense and simplicity

PhotoFrame
7" LCD

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Effektivt visningsområde:** 137 x 91 mm
- **Oppøsning:** 800 x 480 piksler (visningsområde 720 x 480)
- **Visningsvinkel:** @ C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- **Levetid, ved 50 % lysstyrke:** 20 000 t
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²

Tilkoblingsmuligheter

- **USB:** Til PC

Lagringsmedium

- **Minnekorttyper:** Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Multimediekort, Memory Stick, Memory Stick Pro
- **Innebygd minnekapasitet:** 50 bilder eller flere

Anvendelighet

- **Kortleser:** Innebygd (2x)
- **Bildeformat som støttes:** JPEG-bilde (i DCF-struktur), Opptil 12 megapiksler
- **Plassering som støttes:** Liggende, Stående
- **Knapper og kontroller:** 6 knapper
- **Avspillingsmodus:** Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- **Fotoredigering:** Kopier, Slett, Snu, Vis i lysbildefremvisning
- **Oppsettsfunksjon:** Lysstyrkejustering, Språk, Lysbildefremvisning, Status, Automatisk av/på daglig

- **Plug & Play-kompatibilitet:** Windows 2000/XP eller senere
- **Juridiske godkjenninger:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Andre praktiske funksjoner:** Kompatibel med Kensington-lås
- **Visningsspråk på skjermen:** Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Russian, Simplified Chinese, Japansk

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** AC/DC-adapter, USB-kabel, Stativ, 4 rammer som kan byttes ut, CD-ROM med programvare + håndbok, Hurtigstartveiledning

Mål

- **Mål for apparat med stativ (B x H x D):** 212 x 164 x 105 mm
- **Vekt:** 0,73 kg
- **Temperaturområde (drift):** 0 °C til 45 °C
- **Temperaturområde (lagring):** -20°C to 60°C

Kraft

- **Effektforbruk:** (Anlegget er på og batteriet lader) 12 W
- **Driftstid på batteri:** 0,8 t
- **LED-batteriidikator:** Lader – gul, Lader ikke – av
- **LED-indikator for strøm:** Drift – grønn
- **Effektmodus som støttes:** Strømdrevet, Batteridrevet

7FFIMS/00

Produkt høydepunkter

Skjerm med høy piksel tetthet

Bransjens beste skjerm med høy piksel tetthet viser 88 prosent flere piksler per kvadrattomme enn en 17" LCD-skjerm. Dermed vises bildene dine med den samme detaljrikedommen og de samme levende fargene som utskrifter av høy kvalitet.

Rike, levende farger

Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.

Kvalitetsdesign og -materialer

Kvalitetsdesignen og de utsøkte materialene omfatter et solid og stilig stativ, en designramme og en detaljert utførelse som gir inntrykk av dyr og raffinert smak og kaster glans over bildene som vises i PhotoFrame.

Prisvinnende design

Prestisjetunge internasjonale organisasjoner deler ut designpriser til produkter som utmerker seg, og Philips' visningsenheter har flere ganger vunnet slike priser. Blant annet har produktene mottatt prisene iF, Good Design Award og Red Dot Design Award.

Rammer som kan byttes ut

Vi tilbyr et utvalg av rammer som kan byttes ut, og som kan festes på PhotoFrame, slik at rammen passer til din personlige smak og til interiøret hjemme eller på kontoret.

Flere visningsmodi

Med fleksible visningsmodi kan du velge om du vil vise ett bilde om gangen, vise bildene i miniatyrbildemodus for raske og enkle søk, eller om du vil opprette en lysbildefremvisning av de beste bildene dine.

Lag bildeserievisninger

En lysbildefremvisning er en samling med bilder som er ordnet i rekkefølge for å presenteres for et publikum. Når du trykker på knappen og velger funksjonen for lysbildefremvisning, vises alle bildene som er lagret i PhotoFrame, automatisk side for side.

Minnekortspor

To minnekortlesere er innebygd for enkel visning og deling av bilder som er lagret på minnekort. Ett minnekortspor godtar Compact Flash I-kort (CF), mens det andre støtter Memory Stick (MS), SD-kort og Multi Media-kort (MMC).

Enkel USB-tilkobling

Det er bygd inn en USB-kontakt i enheten for enkel og rask nedlasting av bilder fra PCen.

Kjører på innebygd batteri eller strøm

Med mulighet for både nettilkobling og batteristrøm kan du bruke PhotoFrame med standard nettstrøm eller trådløst med det innebygde oppladbare batteriet.

Timer for av/på

En innebygd klokke slår PhotoFrame™ på eller av på tidspunkter du selv velger.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 3.0.7

12 NC: 8670 000 31281
EAN: 87 12581 34380 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com