

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MP3/WMA

MCM9



Reproduza CD MP3 e WMA

num Estilo Sofisticado e com Grande Som

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em tecnologia e estilo, este sistema emana distinção e qualidade. Liberte o audiófilo que há em si e delicie-se com o som superior dos seus CDs de MP3/WMA que sai através de potentes e dinâmicas colunas.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tweeters com Cone em Fluido de Ferro
- Woofer cónico de metal plano
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 direcções com grelhas amovíveis
- 2x50 W RMS e 2x100 W de potência musical

Audição prolongada, maior diversão

- 10 horas de música de CD MP3 ou 20 horas de CD WMA

Definições de som personalizadas

- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos

E que óptimo som

- Altifalantes elegantes em madeira

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x100 watts
- **Melhoramento do Som:** Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Altifalantes

- **Altifalante Principal:** 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Modos de Reprodução de Discos:** 99 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- **Tipo de Carregamento:** Motorizado, Gaveta
- Suporte de identificação ID3
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Full Logical
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Inversão automática, Controlo Electrónico de Velocidade, Paragem Automática Completa, Contador da cassette

Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** Cassete
- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Nível de Gravação Automático, Gravação Sincronizada de CDs, Gravação com um só toque

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática

- **RDS:** Nome da Estação, Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Notícias
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW

Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme de cassette, Snooze, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** FTD branco
- **Indicações:** Modo DIM
- **Standby para Poupança de Energia:** 0,5 watt

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW
- **Telecomando:** 32 teclas com pilhas 2xAA

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 175 x 252 x 350 mm
- **Dimensões do altifalantes principal (L x A x P):** 175 x 252 x 215 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 524 x 353 x 408 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 12,9 kg

Produtos em destaque

Reprodução de CD MP3 ou de CD WMA

MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas de qualidade do som. Um único CD consegue armazenar 10 horas de música. MP3 tornou-se no formato de compressão áudio padrão, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio. O Áudio Windows Media (WMA) é um formato de áudio digital altamente comprimido da Microsoft que proporciona um som fantástico através de ficheiros de música que ocupam metade do espaço em disco e são transferidos em metade do tempo. Um único CD tem capacidade para armazenar 20 horas de música WMA de boa qualidade, gravada a uma taxa de bits de 64 Kbps.

Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

Controlos de Graves e Agudos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.



Data de publicação
2007-10-12

Versão: 3.0

12 NC: 9073 100 12264
EAN: 87 10895 86418 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com