

Philips  
Enceintes portables



SBA290

# Son stéréo puissant

## Acoustique XSL puissante

Glissez vos enceintes portables ultraminces SBA290 dans votre sac ou dans votre poche et où que vous soyez, épatez vos amis avec un son stéréo naturel et des basses d'une grande richesse, même à faible volume.

### Emportez votre musique avec vous

- Housse de transport pour protéger vos enceintes
- Compatible avec tous les produits nomades
- Boîtier ultra-fin unique pour un rangement facile

### Toujours prêt à l'emploi

- Rangement parfait du câble

### La puissance du son

- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Incredible Surround™ augmente la profondeur du champ audio
- Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

# PHILIPS

## Points forts

### Acoustique XSL

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.

### Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de

faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

### Incredible Surround™

L'effet Incredible Surround™ augmente la profondeur du champ audio et vous donne l'impression d'avoir des enceintes supplémentaires tout autour de vous.

### Pour lecteur portable

Compatible avec tous les produits nomades grâce à la fiche de 3,5 mm.

### Ultracompact et léger

Si mince et si léger que vous oublierez que vous le portez. Glissez-le dans votre poche ou dans votre sac, il vous accompagnera dans tous vos déplacements pour une portabilité totale.

### Housse de transport



Cette housse protège l'enceinte et évite que son cordon ne s'emmêle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

### Gestion des câbles d'enceinte

Grâce à sa conception unique, il résout tous vos problèmes de rangement de câbles et vous pouvez l'emporter partout.



# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Incredible Surround
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 3 ohms
- Puissance nominale RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Type: Néodyme
- Sensibilité: 80 dB

## Connectivité

- Longueur du fil: 0,3 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Nickelé

## Carton externe

- Longueur: 55 cm
- Largeur: 24,2 cm
- Poids brut: 5,294 kg
- Hauteur: 23,2 cm
- Poids net: 3,3444 kg
- Poids à vide: 1,9496 kg

## Pratique

- Contrôle du niveau des basses
- Durée de fonctionnement: 6 heures
- Voyant d'alimentation
- Réglage du volume

## Carton interne

- Longueur: 22,8 cm
- Largeur: 17,8 cm
- Hauteur: 20,8 cm
- Poids net: 1,1148 kg
- Poids brut: 1,5993 kg
- Poids à vide: .4845 kg

## Alimentation

- Type d'adaptateur: 9 V 500 mA
- Type de pile: AAA, LR03
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 8,5 cm
- Largeur: 21,8 cm
- Profondeur: 19 cm
- Poids brut: .7305 kg
- Poids net: .5574 kg
- Poids à vide: .1731 kg

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Trousse



Date de publication  
2024-03-20

Version: 4.0.7

EAN: 87 10895 87944 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)