

Philips
Základná interná
mechanika

DVD

16 x Prepisovačka

SPD6000BM



Jednoducho majstrovský výkon

Dvojformátová zapis. mechanika a potlačová tlačiareň v 1

Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne potlače, ktoré budú odrážať vaše spomienky.

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Majstrovský výkon

- 16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R/-R
- DVD prepisovačka s podporou médií 16 x DVD-R
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
- Jednotka s funkciou LightScribe

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Dvojvrstvová zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá

Vybavenie a vlastnosti

- CD, DVD napaľovačka a tlačiareň štítkov v jednom zariadení
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- **DVD+R:** 16 x (21600 KB/s) maximálne pomocou CAV
- **DVD-R:** 16 x (21600 KB/s) maximálne pomocou CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4 x (5 400 KB/s) pomocou CLV
- **LightScribe:** 1,6 x DVD+R médiá, 1,6 x CDR médiá
- **CD-R:** 48 x (7200 KB/s) pomocou P-CAV

Rýchlosť prepisovania

- **DVD+RW:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- **CD-RW:** 24 x (3600 KB/s) pomocou Z-CLV pri diskoch UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rýchlosť čítania

- **DVD-ROM:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **Veľkosť vyrovnávacej pamäte:** 2 MB

Pripojiteľnosť

- **Rozhranie:** Rozhranie IDE (ATAPI)
- **Iné pripojenia:** 12 V DC napájanie, Analógový audio Lavý/Pravý výstup 2x, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave

Vybavenie a vlastnosti

- **Jednoduchá inštalácia:** Plug & Play
- **Jednoduché používanie:** Príručka s návodmi, krok za krokom

Systémové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 650 MB
- **Operačný systém počítača:** Windows® 2000 a XP
- **Procesor:** Pentium 4 1,3 GHz alebo s vyššou

- frekvenciu
- **Pamäť RAM:** 128 MB

Rožmery

- **Rožmery produktu (ŠxHxV), v palcoch:** 145 x 170 x 41,3 mm
- **Hmotnosť produktu:** < 0,9 kg kg

Príkon

- **Typ adaptéra:** DC 5V/12V
- **Spotreba energie:** 12 W W

Technické špecifikácie

- **Vlhkosť:** 5 - 90 %RH (žiadna kondenzácia)
- **Prevádzkový rozsah teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezpečnostné normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Čas prístupu:** CD: < 120 ms (typicky), DVD: < 140msek (typicky)
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Hmotnosť brutto:** 0,9 kg
- **Výška:** 41,3 mm
- **Dĺžka:** 170 mm
- **Šírka:** 145 mm

Vonkajšia lepenka

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Hmotnosť brutto:** 11 kg
- **Dĺžka:** 52,6 mm
- **Šírka:** 41,2 mm
- **Výška:** 27 mm
- **Množstvo:** 10

Vonkajší obal 2

- **Množstvo:** 630

Najdôležitejšie funkcie

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

16 x rýchlosť zápisu na médiá DVD+R/-R

16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R a DVD-R disky

16 x rýchlosť zápisu na médiá DVD-R

16 x rýchlosť zápisu na médiá DVD-R

Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojvrstvou

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojrýchlostné médiá

Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Jednoduché potlačenie disku

Iba otočte disk a zariadenie zapíše na disk vašu osobnú potlač. Týmto spôsobom môžete nielen zapisovať vaše spomienky a digitálnu hudbu, ale máte aj profesionálnu potlač namiesto písania rúk.



Dátum vydania
2009-02-12

Verzia: 3.0.5

I2 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com