

Philips
Webcam pour ordinateur
portable



SPZ6500

Votre webcam universelle

Résolution de 2 mégapixels

Profitez de vidéos et de photos haute qualité avec une résolution de 2 mégapixels. Ma mise au point automatique vous procure des images nettes sans réglages manuels et mon objectif grand angle vous permet, à vous et à votre famille, de profiter du meilleur angle de prise de vue. Je ne prends pas beaucoup de place : je suis le compagnon de voyage idéal !

Emmenez-moi partout

- Petite et ultraplate, extrêmement facile à transporter avec vous
- Protège-objectif résistant aux rayures
- Facile à installer sur votre ordinateur portable et votre moniteur avec son système d'accroche inclus

Le concept ultime d'appels vidéo

- Résolution de 2 mégapixels pour une vidéo haute qualité
- Résolution photo améliorée : 8 mégapixels
- Mise au point automatique pour des vidéos et des photos d'une grande netteté
- Objectif grand angle qui permet de cadrer plus de personnes sur une photo
- Vidéo haute qualité certifiée Skype
- Pixel Plus 2 : plus de détails, de profondeur et de clarté...
- Digital Natural Motion pour des vidéos sans scintillement

Un son clair de qualité exceptionnelle

- Deux microphones intégrés pour une expérience stéréo exceptionnelle

PHILIPS

Points forts

Résolution de 2 mégapixels

Le nombre de mégapixels est un facteur déterminant pour la qualité d'une image. Grâce à un capteur CMOS 2 mégapixels, découvrez sur votre webcam des images vidéo en haute qualité comme vous n'en avez jamais vues.

Vidéo haute qualité avec Skype

Cette webcam a été certifiée par Skype, ce qui vous garantit un son et une image de haute qualité, des appels téléphoniques gratuits et une messagerie instantanée vers toutes les destinations du monde.

Qualité photo améliorée : 8 mégapixels

Votre webcam vous offre plus de détails grâce à une résolution de photos de 8 mégapixels (logiciel d'amélioration). Cela vous permet d'imprimer des images haute résolution de la taille d'un poster.

Mise au point automatique pour les vidéos et les photos

Permet de réaliser des vidéos et des photos d'une grande netteté. Lorsque le capteur d'image détecte une perte de netteté, la mise au point automatique réajuste rapidement et précisément l'objectif sans nécessiter de réglages manuels. Désormais encore plus

rapide grâce au nouvel algorithme de mise au point exclusif Philips.

Objectif grand angle

L'objectif grand angle de très haute qualité couvre un champ de vision très large. Comme pour un appareil photo, il permet d'élargir le cadrage vidéo, sans perte de qualité. Ainsi, davantage de personnes peuvent apparaître à l'image.

Digital Natural Motion



Philips a mis au point la technologie Digital Natural Motion afin d'éliminer le phénomène de saccades qui est visible sur des images en mouvement. Elle s'applique aussi bien aux programmes télévisés qu'aux films enregistrés. Vous bénéficiez ainsi d'une image extrêmement fluide et nette. C'est certain : vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

Pixel Plus 2

Avec Pixel Plus 2, votre webcam offre des images naturelles et ultranettes, d'un niveau de détails impressionnant. Ce résultat est dû à la puissance du processeur Pixel Plus 2 : une technologie innovante de traitement des images télévisées, adaptées aux vidéos visualisées sur PC. Elle permet d'augmenter le nombre de lignes et de pixels afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Deux microphones intégrés

Le son de votre voix sera plus naturel grâce aux deux microphones directionnels intégrés et à la technologie de spectre audio brevetée de Philips qui créent une zone virtuelle sans bruit ni écho. Seule la voix de l'utilisateur est capturée, les sons extérieurs réduits.

Réduction de bruit

Grâce à cette technologie exceptionnelle, les bruits de fond sont moins perceptibles, ce qui améliore la clarté sonore aussi bien dans les environnements calmes que bruyants. L'écho est également supprimé et votre interlocuteur entend votre voix plus clairement.



Caractéristiques

Mécanique

- Capteur: CMOS 2 MP
- Angle de vue de l'objectif: 70 degrés
- Ouverture maximale de l'objectif: F : 2
- Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
- Conception de l'objectif: 5 éléments
- Mise au point automatique
- Luminosité minimale: < 2 lux
- Format des données: YUY2, MJPEG
- Profondeur des couleurs: 16 bits

Résolution

- Résolution vidéo: 2,0 MP
- Résolution photo: 2,0 MP
- Résolution photo interpolée: 8,0 MP
- Fréquence d'images maximale: 90 images par seconde

Audio

- Microphone: Deux microphones intégrés
- Réduction du bruit
- Réduction de l'écho
- Son stéréo

Accessoires

- Accessoires fournis: Système d'accroche supplémentaire

Fonctions supplémentaires

- Zoom numérique: 8x
- Suivi du visage
- Fonctions vidéo amusantes: Changez l'arrière-plan, Image amusante, Logo amusant, Effet amusant
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Déclencheur
- Voyant de marche/arrêt

Logiciels

- Logiciel dédié: Philips CamSuite
- Visionneuse WebCam: WebCam Companion
- Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant

Messenger

Configuration requise

- Système d'exploitation: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processeur: Intel Pentium® 4 2,4 GHz ou processeur AMD® équivalent
- Mémoire vive: 512 Mo ou supérieure
- Capacité disque dur: 300-700 Mo
- USB: Port USB libre
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité

- Longueur du câble: 80 centimètres
- Interface: USB 2.0
- Alimentation: Par câble USB
- Classe vidéo USB: UVC

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Poids: 0,064 kg
- Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Poids (avec support): 0,07 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,305 kg
- Poids à vide: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Poids net: 0,4 kg
- Poids brut: 2,4 kg
- Poids à vide: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Nombre d'emballages: 4



Date de publication
2017-07-08

Version: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com