



Philips
Écouteurs intra-
auriculaires

Casque 8,6 mm, semi-fermé
arrière
Intra-auriculaires

SHE9100RD

Profitez d'une précision acoustique de haute performance

avec boîtier métallique solide

Les écouteurs Philips SHE9100 sont équipés de transducteurs haut de gamme et d'un boîtier métallique fabriqué avec précision pour un son à la fois détaillé et pur. Des tubes acoustiques ovales et un choix de 3 embouts assurent un ajustement confortable.

Profitez d'un son de qualité

- Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair
- Haut-parleurs en néodyme au réglage précis, pour des hautes fréquences claires

Confort d'utilisation optimal

- Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé
- Coques incurvées et tubes acoustiques ovales pour un confort optimal

Toujours prêt à l'emploi

- Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés
- Flexi-Grip durable, pour une excellente connexion entre les écouteurs et le câble

PHILIPS

Caractéristiques

Coque en aluminium



Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

Glissière anti-enchevêtrement



La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Connexion durable Flexi-Grip

Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.

Haut-parleur en néodyme au réglage précis



Matériau idéal, le néodyme produit un champ magnétique puissant, pour une bobine acoustique plus sensible, un meilleur rendu des basses et un son de meilleure qualité. Le nouveau design des haut-parleurs de 8,6 mm en néodyme offre une meilleure réactivité aux hautes fréquences et un son parfaitement clair.

Tubes acoustiques ovales

Vos écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour convenir à toutes les morphologies. Dotés de tubes acoustiques ovales ergonomiques et de coques incurvées, ils offrent en permanence un maintien optimal, sûr et confortable.

Embouts en silicone en trois tailles



Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.

Spécifications

Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Réponse en fréquence: 7 à 25 000 Hz
- Diaphragme: Dôme en Mylar
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: Cuivre
- Diamètre du haut-parleur: 8.6 millimètre
- Sensibilité: 108 dB
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW

Connectivité

- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 1.2 m

Carton externe

- Longueur: 38 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Longueur: 15.0 pouces
- Largeur: 24.8 cm
- Poids brut: 1.9724 kg
- Hauteur: 24.8 cm
- GTIN: 1 06 09585 24793 9
- Largeur: 9.8 pouces
- Hauteur: 9.8 pouces
- Poids net: 0.3 kg
- Poids brut: 4.348 lb
- Poids net: 0.661 lb
- Poids à vide: 1.6724 kg
- Poids à vide: 3.687 lb

Carton interne

- Longueur: 18 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 7.1 pouces
- Largeur: 11.5 cm
- Hauteur: 10.5 cm
- Largeur: 4.5 pouces
- Hauteur: 4.1 pouces
- Poids net: 0.0375 kg
- Poids brut: 0.2003 kg
- Poids net: 0.083 lb
- Poids brut: 0.442 lb
- Poids à vide: 0.1628 kg
- Poids à vide: 0.359 lb
- GTIN: 2 06 09585 24793 6

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'emballage: Coque
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 3.5 cm
- Hauteur: 6.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 3.7 pouces
- Poids brut: 0.0531 kg
- Profondeur: 1.4 pouces
- Poids net: 0.0125 kg
- Poids brut: 0.117 lb
- Poids net: 0.028 lb
- Poids à vide: 0.0406 kg
- Poids à vide: 0.090 lb
- CUP: 6 09585 24793 2

Design

- Couleur: Rouge



Date de publication
2024-02-25

Version: 1.0.5

UPC: 6 09585 24793 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com