

Philips  
DVD Micro Theatre



MCD295



## DVD's, WMA-CD's en MP3-CD's afspelen

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 Micro Hi-Fi waarmee u DVD's, WMA-CD's, en MP3-CD's kunt afspelen! Ontspan met uw favoriete films en muziek. Home Entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

### **Verrijk uw filmervaring**

- DVD's, DivX's, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en Foto-CD's afspelen
- Dolby Digital

### **Verrijk uw luisterervaring**

- Loudness-functie voor verbetering van het bass- en treble-geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diepere, indrukwekkendere bass
- 2x15W RMS/2x30W muziekvermogen

### **Begin de dag op uw manier**

- Wekker- en sluimerfunctie
- De digitale tuner heeft 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

## Technische specificaties

### Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 2 x 15 W RMS/30 W muziekvermogen
- **Geluidsverbetering:** Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital

### Luidsprekers

- **Hoofd luidspreker:** 2-weg, 4-inch woofer, Bassreflex-luidsprekersysteem, Afneembare speakergrills

### Video afspelen

- **Media afspelen:** DivX, DVD+RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD
- **Af speelmodi disc:** A-B Repeat, Hoek, Zoom, Slowmotion, Oudercontrole, PBC
- **DVD-regio:** 5

### Audio afspelen

- **Cassette-decktechnologie:** Mechanisch
- **Af speelmodi cassette:** Elektronische snelheidsregeling
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Af speelmodi disc:** Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- **Opladertype:** Naar boven

### Audio opnemen

- **Media opnemen:** Tape
- **Verbetering van cassetteopname:** Gesynchroniseerde CD-opname, Opnemen met één druk op de knop

### Tuner/ontvangst/transmissie

- **Tunerbereik:** FM-stereo, MW

- Automatisch digitaal afstemmen
- **Voorkeurzenders:** 20
- **Tunerverbeteringen:** Automatisch opslaan
- **RDS:** RDS-klokinstelling, Zendernaam, Radiotekst

### Connectivity

- **Aux ingang:** 2 x (L/R) / RCA
- **Andere aansluitingen:** MW-antenne, Digitale coaxiale uitgang, Actieve subwoofer pre-out, FM-antenne, Lijnuitgang
- **Video uitgang - analoog:** Samengestelde CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden)

### Convenience

- **Alarmfuncties:** Sleeptimer
- **Klok:** Op het hoofddisplay
- **Displaytype:** VFD-display
- **Energiebesparende stand-bystand:** 1 watt
- **OSD-talen:** Engels, Russisch

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** FM/MW-antenne, Samengestelde videokabel (Y)
- **Afstandsbediening:** Met 45 toetsen en 2 x AA-batterijen

### Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Afmetingen van hoofd luidspreker (B x H x D):** 142 x 235 x 212 g mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 446 x 312 x 342 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 8,4 kg

## Productkenmerken

### Digital Sound Control

Met Digital Sound Control kunt u kiezen uit voorgeprogrammeerde frequentieinstellingen voor een optimaal geluid voor bepaalde muziekgenres. U hebt de keuze uit Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop en Classic. Elke modus maakt gebruik van de grafische equalizertechnologie om automatisch de geluidsbalans en de belangrijkste geluidsfrequenties van een muziekgenre aan te passen. Met Digital Sound Control haalt u het beste uit uw muziek, door de balans af te stemmen op de muzieksoort waarnaar u luistert.

### Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Loudness-functie voor bass en treble

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidspereceptie kunt genieten.



Publicatiedatum 2006-07-03

Versie: 1.0

12 NC: 9073 100 13519  
EAN: 87 10895 98076 0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)