

Philips  
Téléphone fixe sans fil  
Design Linea V

### Répondeur 25 min

Écran 1,8", rétroéclairage blanc  
Haut-parleur sur le combiné  
2 combinés

M3552B



## Des lignes d'une parfaite élégance pour communiquer

Le Philips LINEA V allie performance et design avec ses lignes élancées et modernes. Sa forme élégante et confortable accueille des fonctionnalités intelligentes faisant du LINEA V un chef d'œuvre incontournable.

#### Design élégant et finitions de qualité supérieure

- Design fin et compact pour optimiser l'espace
- Touches calibrées et parfaitement intégrées, pour une numérotation précise
- Le combiné se charge dans les deux sens

#### Expérience téléphonique exceptionnelle

- Écran inversé 2 lignes à contraste élevé 4,6 cm (1,8")
- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
- Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants et blocage d'appels sortants
- Profitez de 10 h d'autonomie avec une seule charge
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Restez connecté en cas de coupure de courant grâce à un chargeur autonome micro-USB

#### Produit éco-responsable

- Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé

# PHILIPS

## Points forts

### Écran inversé de 4,6 cm (1,8")

L'écran LCD à affichage inversé blanc sur noir et contraste élevé assure une lecture facile tout en se fondant dans l'élégance de l'ensemble.

### Répertoire de 50 noms

Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire.

### Clavier calibré

La calibration du clavier vous offre une parfaite ergonomie lorsque vous composez un numéro ou lorsque vous entrez un contact dans le répertoire. Grâce à des matériaux et structures soigneusement étudiés ainsi qu'à des tests utilisateurs complets, ce clavier présente un équilibre parfait entre niveau de pression et réactivité des touches, pour une numérotation précise.

### Compact

Design fin et compact pour optimiser l'espace

### Mode ÉCO+



Les téléphones Philips sont économes en énergie et ont été conçus pour être respectueux de l'environnement. Lorsque le mode ÉCO est activé, les rayonnements émis

peuvent être réduits de 60 %, voire de 95 % lorsque le téléphone est en charge. Avec le mode ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

### Haut-parleur sur le combiné

En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Charge simplissime

Le combiné se charge dans les deux sens

### Son HQ

Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix. Nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

### Connecteur micro-USB

Le connecteur micro-USB intégré à la base vous permet de charger votre téléphone en

utilisant un chargeur autonome, afin de passer des appels même en cas de coupure de courant. La fonction de charge par chargeur autonome est compatible avec la plupart des chargeurs autonomes capables de fournir une intensité minimale inférieure à 85 mA sans arrêt automatique. Chargeur autonome vendu séparément.

### Réglages de confidentialité

Vous souhaitez préserver votre vie privée et votre tranquillité à la maison ? La liste noire refuse des numéros spécifiques ou des numéros commençant par certains préfixes, afin de vous protéger des appels indésirables. Vous pouvez bloquer jusqu'à 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Si le numéro d'un appel entrant commence par l'une de ces séries ou qu'il correspond exactement à l'un des numéros bloqués, votre téléphone ne sonne pas. Grâce à la fonction de blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros spécifiques commençant par certains préfixes (numéros surtaxés, par exemple).

### Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation

Profitez de 10 h d'autonomie avec une seule charge

### Jusqu'à 25 min d'enregistrement

Avec jusqu'à 25 minutes de temps d'enregistrement sur votre répondeur, vous ne manquerez jamais un message important.

# Caractéristiques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Témoin de charge batterie
- Indication de l'intensité du signal
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Nombre de touches: 20
- Clavier rétroéclairé: Ambre clair
- Clavier éclairé
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Alarmes: Fonction « réveil »
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Jusqu'à 180 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Blocage d'appelants / Liste noire\*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Notification d'événements: Pour l'état des événements

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes
- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Blanc

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 25 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Commande répondeur :: sur le combiné uniquement
- Contrôle du répondeur
- Filtrage des appels: Oui, à partir du combiné

## Capacité mémoire

- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Alimentation

- Capacité de la pile: 300 mAh
- Type de batterie: 2 piles AAA NiMH rechargeables
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consommation électrique: < 0,75 W

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP

## Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

## Conception écologique

- Eco+

## Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- EAN: 48 95229 10663 5

## Charge via USB

- Oui



Date de publication  
2022-06-30

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 65355  
EAN: 48 95229 10663 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.