



Philips  
Saatli Radyo

Kablosuz Qi telefon şarj cihazı  
Bluetooth ile yayın yapma  
Geniş ve net ekran



TAR7606

## Telefonunuzu şarj edin. Müzik akışı gerçekleştirin.

Tamamen şarj olmuş bir telefon ve en sevdiğiniz radyo istasyonundan müziklerle uyanın! Bu Bluetooth özellikli ve saatli FM radyo, cep telefonunuzdan ses akışı gerçekleştirmenizi sağlar. Eski cihazlar için USB şarj noktası ve kablosuz Qi şarj sunulur.

### İyi uyuyun. Mutlu uyanın

- Uyku Zamanlayıcısı. Favori seslerinizi dinlerken uykuya dalın
- Çift alarm işlevi. İki alarm ayarlayın
- Nazik Uyandırma. Alarm tonu, müzik ya da radyo sesi hafifçe yükselir
- Ekstra erteleme süresi için alarm tekrarı

### Sabahları ve geceleri kolay kontrol

- Üst panelde temel kontroller
- Ertelemek, parlaklık ve ses kontrolü için basın
- Boyutlar: 153 x 68 x 153 mm
- Otomatik zaman senkronizasyonu. Elektrik kesintisine karşı pil yedekleme

### Kompakt form. Çok yönlü işlev

- Özelliklerle dolu
- Bluetooth akışı. FM radyo
- Kablosuz Qi şarj pedi. USB bağlantısı
- Kompakt, sağlam yapı. Geniş ve net ekran

# PHILIPS

## Saatli Radyo

Kablosuz Qi telefon şarj cihazı Bluetooth ile yayın yapma, Geniş ve net ekran

# Özellikler

### Özelliklerle dolu



Geniş ve net dijital saat göstergesi, Bluetooth özellikli saatli radyonun önünde parıldar. Temel kontroller üst panelde bulunur. Burada ayrıca telefonunuz için gizli bir kablosuz Qi şarj pedi de bulunur. Kablolu şarj gerektiren telefonlar için USB şarj bağlantı noktası bulunur.

### Bluetooth akışı. FM radyo



Bu saatli radyo ile müzikten haberlere kadar daha iyi bir dinleme deneyimi sizi bekliyor! En sevdiğiniz 20 FM radyo istasyonunu hafızasına kaydedebilir, Bluetooth özellikli bir cihazdan müzik, podcast ve daha fazlasını dinleyebilirsiniz. Uyanırken ve uykuya dalarken sevdiğiniz sesleri dinleyin.

### Uyku Zamanlayıcısı



Arka planda favori müziğiniz, podcast'iniz veya radyo programınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz kaynağı iki saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde ses otomatik olarak kapanır.

### Çift alarm



Çift alarm işlevi, ayrı ayrı alarm tonu, radyo veya çalma listelerinizi kullanmak üzere ayarlanabilen iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa idealdir.

### Nazik Uyandırma



Nazik Uyandırma işleviyle güne rahatça hazırlanın. İster alarm tonunu, ister çalma listelerinizi veya radyoyu seçin, ses seviyesi düşük olarak başlar ve kademeli olarak yükselir. Artık korkarak uyanmak yok!

### Pil yedekleme

Saati asla yeniden ayarlamayacaksınız. Bu çalar saat, otomatik zaman senkronizasyonu ve pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamaz gerekmez ve alarm ayarlarınızı kaydedilir.

### Geniş ve net ekran

Kompakt, sağlam yapı. Geniş ve net ekran

### Boyutlar: 153 x 68 x 153 mm

Boyutlar: 153 x 68 x 153 mm

### Üst panelde temel kontroller

Üst panelde temel kontroller

### Ertelemek ve parlaklık için basın

Ertelemek, parlaklık ve ses kontrolü için basın

### Ekstra erteleme için alarm tekrarı

Ekstra erteleme süresi için alarm tekrarı

### Kablosuz Qi şarj pedi

Kablosuz Qi şarj pedi. USB bağlantısı

TAR7606/10

# Teknik Özellikler

### Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Stereo

### Hoparlörler

- Tam kapsamlı sürücü çapı: 1,75 inç
- Tam kapsamlı sürücü sayısı: 2

### Bağlantı

- Bluetooth
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth mesafesi: 10 M (boş alan)
- Ses girişi: Hayır

### Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Radyo bantları: FM
- Hafızadaki istasyon sayısı: 20 (FM)
- RDS: Evet.

### Kullanılabilirlik

- Renkli arka ışık: Beyaz
- Ses seviyesi kontrolü: Yukarı/Aşağı
- Ekran parlaklığı: Yüksek/Orta/Düşük

### Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>\leq 1</math> W
- Güç tipi: AC Girişi
- Yedek pil: AAA x 2 (dahil değildir)
- Çalışır durumda güç tüketimi: <math>\leq 17,1</math> W

### Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 16.2 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 21.3 cm
- Derinlik: 7.6 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12163 8
- Brüt ağırlık: 0.961 kg
- Net ağırlık: 0.864 kg
- Dara ağırlığı: 0.097 kg

### Ürün boyutları

- Yükseklik: 6.8 cm
- Genişlik: 15.3 cm
- Derinlik: 15.3 cm
- Ağırlık: 0.621 kg

### Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi

### Alarm

- Alarm kaynağı: FM tuner, Bluetooth, Zil Sesi
- Alarm sayısı: 2
- Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk
- Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk

### Şarj

- USB cihazları: 5 V, 1 A
- Kablosuz şarj: Destek Samsung hızlı şarj 9 W

### Saat

- Ekran: LCD
- Tip: Dijital
- Zaman formatı: 12 saat, 24 saat



Yayın tarihi 2024-04-18

Sürüm: 3.2.2

EAN: 48 95229 12163 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com