

Philips
Minisistema Hi-Fi

80W

FWM206



Obsesión por el sonido

Disfrutá de hasta 10 horas de música sin interrupciones en CD, WMA y MP3 en el minisistema Hi Fi Philips. Escuchá tus canciones preferidas en la comodidad de tu casa con tu reproductor portátil, con MP3 Link.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquecé tu experiencia de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Potencia de salida total de RMS de 800 W
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

Cómodo y fácil de usar

- Reloj, alarma y timer de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Potencia de salida total de RMS de 800 W

Potencia de salida total de RMS de 800 W

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Compatible con WMA y CD de MP3

Compatible con WMA y CDs de MP3

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reloj, alarma y timer de apagado

Reloj, alarma y timer de apagado

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Control digital del sonido




El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Optimal, Jazz,

Rock y Techno para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Sintonización digital con presintonías



Simplemente selecciona la emisora que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 1600 W PMPO, 4 x 20 W / can. RMS
- Potencia de sonido total (RMS): 80 W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital, Sonido máximo

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 4 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 2

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Cantidad de discos: 1

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto
- Manual del usuario: Español
- Otros: Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable MP3 Link

Dimensiones

- Peso bruto: 10,38 kg
- Profundidad de la unidad principal: 285 mm
- Altura de la unidad principal: 292 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura del embalaje: 348 mm
- Ancho del embalaje: 730 mm
- Profundidad del embalaje: 275 mm
- Profundidad del parlante: 186 mm
- Peso del parlante: 207 mm
- Altura del parlante: 310 mm



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.1.2

EAN: 87 12581 47734 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.