

Philips
Altoparlanti portatili MP3

• Universale da 3,5 mm



SBA3000

Bassi eccezionali

per ascoltare la musica anche in viaggio

Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'altoparlante da viaggio dotato di bassi eccezionali. Collega il cavo di ingresso per utilizzarlo come lanyard e ottenere una portabilità totale. All'interno un amplificatore digitale elimina le interferenze del cellulare.

Musica in stereo

- Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
- Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
- Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica

- 30 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
- Alimentazione a batteria per una portabilità totale
- La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano
- Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità

Audio potente

- Dynamic Bass Boost - Bassi più intensi e profondi
- Per prestazioni audio di qualità
- Per le migliori prestazioni audio



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous alliez.



PHILIPS

In evidenza

Dynamic Bass Boost



Questa innovativa tecnologia garantisce bassi incredibilmente intensi e profondi con altoparlanti compatti. Dynamic Bass Boost esalta i toni bassi della musica a qualsiasi livello di volume, semplicemente sfiorando un pulsante!

30 ore di riproduzione continua

Alimentato a batteria, questo altoparlante offre fino a 30 di riproduzione continua per ascoltare la tua musica ovunque, senza pensieri.

Alimentazione a batteria

Alimentato a batteria, è facile da trasportare per averlo sempre con te ovunque.

Astuccio da trasporto



Quando non si utilizzano, questa comoda e morbida borsa protegge gli altoparlanti evitando la formazione di grovigli di cavi.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli

amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

Linea leggera e portatile



Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono di portare sempre con te questi altoparlanti.

Doppi ingressi come lanyard

Questo altoparlante è sempre pronto all'uso! Ogni volta che vuoi portare la musica con te, ricollega il cavo line-in e fissalo in modo da utilizzarlo come comodo lanyard.

Schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari

La tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari è un sistema a circuiti avanzati per eliminare le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido

Jack per cuffie universale da 3,5 mm

Plug and play con qualsiasi dispositivo dotato di jack per cuffie da 3,5 mm: iPod, iPhone, GoGear, lettori MP3, laptop, netbook, telefoni musicali e molto altro.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colori: Black

Accessori

- Custodia per il trasporto: Custodia per il trasporto inclusa
- Batterie: non incluso

Suono

- Risposta in frequenza: 150 - 16.000 Hz
- Impedenza: 4
- Parametri potenza RMS: 4 W
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Tipo: Neodimio
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Dynamic Bass Boost, Incredible Surround

Assorbimento

- Tipo di batteria: AA
- Tempo di durata della batteria: 30 ore
- Numero di batterie: 4

Funzioni utili

- Controllo del volume: Funzione di controllo del volume

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Peso lordo: 0,4 Kg
- Peso netto: 0,229 Kg
- Tara: 0,171 Kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 6
- Scatola esterna (L x L x A): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Peso lordo: 3,053 Kg
- Peso netto: 1,374 Kg
- Tara: 1,679 Kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Cartone interno

- Numero di confezioni consumatori: 2
- Scatola interna (L x L x A): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Peso lordo: 0,909 Kg
- Peso netto: 0,458 Kg
- Tara: 0,451 Kg
- EAN: 87 12581 50205 8



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com