



Philips
Leitor de CDs com
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1316

música MP3 completa e impressionante

Este leitor de CD compacto e elegante reproduz todos os CDs, incluindo CD MP3. Sente-se e desfrute da música deste leitor com repetição programável de 20 faixas.

Leitor de CD repleto de funções

- Compatível com CD MP3, CD-R/RW
- Mistura/programação/Repetição de CD

Som impressionante

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Controlo preciso e fácil de utilizar

- Sintonia digital e pré-sintonias
- Programação automática da memória para sintonia com um toque
- Telecomando prático

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost

Reprodução Áudio

- Tipo de Carregamento: Topo
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Avanço Rápido, Paragem Automática Completa, Tecla de pausa

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática

- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas do Rádio: FM, MW

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Comando à distância: 14 teclas

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Potência

- Alimentação eléctrica
- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 470 x 275 x 210 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 400 x 243 x 169 mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso incl. Embalagem: 3,7 kg



Destaques

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Mistura/programação/Repetição de CD

Mistura/programação/Repetição de CD

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Sintonia digital e pré-sintonias

Sintonia digital e pré-sintonias

Programação automática da memória

A programação de memórias automáticas é uma funcionalidade útil que permite sintonizar as estações favoritas e estabelecer predefinições bastando premir um botão. A programação de memórias automáticas elimina as complicações da sintonia manual do rádio e a memorização das pré-sintonias. Um circuito eléctrico incorporado detecta automaticamente as estações de rádio locais, fixa os sinais de rádio mais fortes e atribui-os a pré-sintonias específicas.

Telecomando prático

Telecomando prático



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com