

Philips  
Mikro mūzikas sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM  
USB ports uzlādei  
30 W maks.

MCM2320



## Atpūtieties ar lielisku mūziku

### Pārņemti ar skaņu

Klausieties savu iecienīto mūziku ar šo USB Direct un MP3 savienojumu aprīkoto kompaktu, universālo Philips mūzikas sistēmu, kas atskāno kompaktdiskus un FM radio. Iegūstiet zemāku skanējumu ar Bass Reflex skaļruņiem un digitālo skaņas kontroli optimāliem skaņas iestatījumiem.

#### **Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi**

- 30 W maksimālā izvades jauda
- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dzīļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole

#### **Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem**

- Atskānojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskānošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskāpošanai

#### **Vienkārša lietošana**

- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

**PHILIPS**

# Izceltie produkti

## Zem.frekv. skaņu atstar. skaļrunu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļrunu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dzīlāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkroplojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

## Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskānot audio saturu no portatīviem multivides



© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Izlaides datums  
2015-01-09

Versija: 3.1.3

12 NC: 8670 001 12866  
EAN: 08 71258 17142 39

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 30 W

## Skaļruni

- Skaļrunu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļrunu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļrunu sistēma

## Audio atskānošana

- Disku atskānošanas režimi: ātri patīt uz priekšu/ atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskānošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks
- USB atskānošanas režimi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskāpot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskāpot jauktā secībā, apturēt

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM fiksētā spirālveida antena, FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

## Savienojamība

- USB: USB resurs
- Audio ieeja (3,5 mm)

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LED displejs
- Ielādētāja tips: nodalījums

## Piederumi

- Iekārtai piederumi: AC strāvas vads, FM antena, Lietotāja rokasgrāmata
- Tālvadības pults: 21 taustīja tālvadības pults

## Izmēri

- Ierīces plātnums: 180 mm
- Ierīces augstums: 121 mm
- Ierīces dziļums: 247 mm
- Galvenā skaļrunu izmēri (W x D): 150 x 125 mm
- Pamatskaļruna augstums: 238 mm
- Iesaiņojuma plātnums: 577 mm
- Iesaiņojuma augstums: 312 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 185 mm
- Bruto svars: 4,5 kg
- Neto svars: 3,55 kg

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz