



Philips
Microsistem muzical

cu conector Lightning

pentru iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 70 W



DCM2170

Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Obsedat de sunet

Compatibil cu conectorul Lightning al iPhone 5, acest microsistem audio de la Philips oferă un sunet extraordinar, precum și un design modern, minunat. Așezați-vă comod și relaxați-vă, bucurați-vă de melodiile preferate, cu o singură comandă simplă.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Putere maximă de ieșire de 70 W RMS

Savurați muzica din diverse surse

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Microsistem muzical
cu conector Lightning pentru iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, max. 70 W

Repere

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un

sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

DCM2170/12

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.



Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Altele: Acceptă etichete ID3
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, melodia următoare și anterioară, redare și pauză

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 70 W

Difuzoare

- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Driveri boxe: Woofer de 4" cu tweeter cu dom din materiale moi

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă iPod, Alarmă USB
- Tip încărcător: tavă
- Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod

Accesorii

- Telecomandă
- Manual de utilizare: limbi multiple

Dimensiuni

- Greutate brută: 5,7 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 185 mm
- Înălțime boxă principală: 260 mm
- Lățime unitate principală: 180 mm
- Înălțime unitate principală: 177 mm
- Adâncime unitate principală: 239 mm
- Lățime ambalaj: 224 mm
- Înălțime ambalaj: 314 mm
- Adâncime ambalaj: 518 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com