

Philips
Microcadena con DVD

- Reproducción de DivX
- diseño modular

MCD139B



Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

Disfruta de tus películas favoritas con el Philips MCD139B. Gracias al escaneado progresivo, que ofrece una calidad de imagen optimizada, y el refuerzo dinámico de graves para una salida de sonido potente, ahora puedes disfrutar de la experiencia cinematográfica en casa.

Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- RMS de 100 W en total

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3", Woofer de 4"
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD+RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DivX, DVD
- Modos de reproducción del disco: Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, OSD, Reanudar reproducción desde parada, Control paterno, Repetición A-B
- Región DVD.: 2
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40

Conectividad

- Salida de vídeo: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden), SCART
- Entrada auxiliar: 1x (izquierdo/derecho) / RCA
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Salida de línea, Conexión de DIN

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Español, Francés, Inglés, Holandés, Alemán, Italiano

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto (Y), Antena FM
- Mando a distancia: 38 botones con pila de litio
- Cables: DIN

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 550 x 314 x 330 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 147 x 250 x 232 mm
- Peso incluido embalaje: 13 kg



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com