



Philips
Universell fjernkontroll

7 av 10 apparater



SRU5170



Styrt oppsett via LCD-skjerm

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker

Apparatene kan installeres enklere og raskere med den nye SRU5170. Kombinasjonen av en LCD-skjerm med styrt informasjon og en forenklet hurtigstartveiledning gjør at fjernkontrollen kan settes ordentlig opp på kort tid.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- Kontroller opptil sju enheter av et utvalg på ti
- Du kan enkelt legge til og merke ekstra funksjonalitet
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Rask og enkel installering

- Forenklet hurtigstartveiledning for raskt veiledet oppsett
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

Stor anvendelighet

- Ergonomisk form gir behagelig kontroll
- Enkelt å bruke grupperte funksjoner
- LCD-skjerm med bakbelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket
- Viser når batteriene må lades opp eller byttes
- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Bakbelysning på skjermen

Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er jevne med blått, hvitt eller grønt lys.

Indikasjon på lavt batterinivå

For at du skal vite når batteriene må lades opp eller byttes.

Forenklet hurtigstartveiledning

Forenklet hurtigstartveiledning hjelper deg å sette opp en universell fjernkontroll. I stedet

for å skrive inn tre- eller firesifrede koder, er det satt inn en LCD-skjerm i fjernkontrollen for å hjelpe deg gjennom oppsettet. I tillegg gir hurtigstartveiledningen deg ekstra informasjon om det som vises på LCD-skjermen for raskt oppsett.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

7-i-1 kontr. for hjemmeunderholdning

Du kan programmere og styre opptil 7 lyd-/bildeenheter fra nesten et hvilket som helst merke med den universelle 7-i-1 fjernkontrollen. Fjernkontrollen har IR-kodene til alle typer hjemmeunderholdningsenheter fra nesten alle merker. Denne ene fjernkontrollen kan erstatte fjernkontrollsamlingen.

Legg til ekstra funksjonalitet

En forbedret måte å legge til og merke funksjoner på gjør det enklere og raskere å legge til ekstra funksjonalitet. Så nå trenger du ikke å mangle noen funksjoner lenger.



Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Funksjoner som støttes: TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP, PC
- TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
- DVD-funksjoner: Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Siffertaster
- Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- SAT/CBL-funksjoner: Siffertaster, Menykontroll, Håndbok, info, Favoritter, Tekstfunksjoner
- Enkel installering: Automatisk søk
- Installeringstrinn: 2
- Kopier nøkkelfunksjon
- Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Antall taster: 40
- Forhåndsprogrammert for Philips
- Juridiske godkjenninger: CE-merket
- Sprutsikker

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V R03/AAA-batteri

Infrarøde muligheter

- Sende LEDer: 1
- Universell IR-kodedatabase
- Antall merker i database: Over 1100
- Bærefrekvensområde: 24–55 kHz
- Overføringsvinkel: 90 grader
- Rekkevidde: 10 m (33 fot)
- Lære IR-koder
- Lærefrekvensområde: 20 kHz til 70 kHz og 455 kHz

Effekt

- Batterilevetid: 12 måneder
- Antall batterier: 2
- Batteritype: AAA

Ytre eske

- Antall: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Høyde: 172 mm
- Lengde: 312 mm
- Bredde: 151 mm

Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Høyde: 33 mm
- Lengde: 304 mm
- Bredde: 157 mm



Utgivelsesdato
2009-12-01

Versjon: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26736
EAN: 87 12581 31324 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com