



Philips
Webcam

Fun



SPC630NC

Webcam fun

แสดงออกถึงความเป็นตัวคุณ

การสนทนาทางวิดีโอกลายเป็นความบันเทิงรอบตัวที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น
เปลี่ยนฉากหลังของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ และยังเพิ่มเฟรม เอฟเฟกต์ และโลโก้ได้อย่างสนุกสนาน
เทคโนโลยีภาพขั้นล้ำหน้าช่วยให้เพื่อนที่อยู่ห่างไกลกันรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันและมีความเป็นส่วนตัวตลอดเวลา

เพิ่มอรรถรสในการสนทนาทางวิดีโอยิ่งขึ้น

- ความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated) เพื่อภาพถ่ายคุณภาพดีเยี่ยม
- ภาพลื่นไหลไม่สะดุดด้วยภาพวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที
- ขุมแบบดิจิทัล 3x ให้ภาพระยะใกล้คุณภาพเยี่ยม
- การตรวจจับภาพใบหน้าจะจับภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ

เสียงสดใสเป็นธรรมชาติ

- ไมโครโฟนจับทิศทางเสียงในตัวให้เสียงที่มีคุณภาพสูง
- การลดเสียงรบกวนเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูด

คุณสมบัติด้านวิดีโอที่ให้ความสนุกสนาน

- เปลี่ยนฉากหลังของคุณ
- เฟรมและเอฟเฟกต์ที่แสนตื่นตาตื่นใจ
- เพิ่มโลโก้สนุกสนานของตัวเองในเว็บแคมเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของคุณ

ใช้งานสะดวกเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ได้กับบริการส่งข้อความด่วนทุกประเภท
- ซอฟต์แวร์ Philips CamSuite ที่ใช้งานง่ายสำหรับการควบคุมเว็บแคมของคุณ



PHILIPS

1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated)

เว็บแคมของคุณให้ความละเอียดทั้งภาพวิดีโอและภาพถ่ายสูงถึง 1.3 เมกะพิกเซล

(Interpolated) ดังนั้น

คุณจึงสามารถใช้เว็บแคมในการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงซึ่งยังคงความคมชัดสวยงามแม้พิมพ์ในขนาดภาพที่ใหญ่ขึ้น

ภาพวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที

เพียงเอนกายลงแล้วปล่อยอารมณ์ไปกับการชมที่เหนือกว่าด้วยภาพวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาทีให้ภาพวิดีโอที่นุ่มนวลขึ้น

และประสบการณ์การสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแบบที่ดีกว่า

ซูมแบบดิจิทัล 3x

ซูมภาพเข้าหรือออกเพื่อให้ได้ภาพสวยถูกใจ คุณสามารถควบคุมการซูมทั้งหมดได้จากหน้าจอขณะที่มองภาพ จึงปรับภาพได้อย่างใจต้องการ

การตรวจจับภาพใบหน้าอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์กล้องถ่ายรูปที่ล้ำสมัยนี้จะตรวจจับใบหน้าของคุณและย้ายเลนส์ไปตามการเคลื่อนไหวของคุณ คุณจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางภาพ แม้ว่า คุณจะเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอก็ตาม

คุณจะมีอิสระในการแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ไมโครโฟนจับทิศทางเสียงในตัว

สัมผัสประสบการณ์เสียงที่มีคุณภาพสูงจากไมโครโฟนจับทิศทางเสียงในตัว

ให้คุณสนทนาได้อย่างอิสระเป็นธรรมชาติ

หรือใช้เพิ่มเสียงในการบันทึกวิดีโอคลิปได้ตามต้องการ

การลดเสียงรบกวน

เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมนี้

ช่วยลดเสียงรบกวนของฉากหลังและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดทั้งในสภาพแวดล้อมที่เงียบและมีเสียงดัง

เปลี่ยนฉากหลังของคุณ

เปลี่ยนฉากหลังจริง ๆ

ของคุณและหลอกเพื่อนให้เชื่อว่าคุณอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ !

คุณสามารถเดินไปมาและสนทนาได้ตามปกติโดยซอฟต์แวร์จะใส่ภาพฉากหลังให้เองโดยอัตโนมัติ มีฉากหลังอสังการให้เลือก 15 แบบ หรือให้คุณอัปโหลดและนำเสนอฉากหลังโปรดได้ด้วยตัวคุณเอง

เฟรม/เอฟเฟกต์ที่แสนตื่นตาตื่นใจ

สนทนาได้สนุกตลอดเวลาด้วยการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ในวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นใส่เฟรมแบบต่างๆ ที่มีมากถึง 10

แบบที่เข้ากันได้ดีกับการสนทนาไว้รอบใบหน้า

ของคุณเพื่อให้เพื่อนๆ ประหลาดใจเล่นหรือให้เพื่อนๆ

สนุกไปกับการเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นภาพนกาทิฟ ภาพหุ่น

หรือบิดเบี้ยวด้วยวิดีโอเอฟเฟกต์พิเศษ

เพิ่มโลโก้สนุกสนานในเว็บคาสต์ของคุณ

ให้เว็บคาสต์หรือบล็อกส่วนตัวแสดงความเป็นตัวตนของคุณด้วยโลโก้สนุกสนานของคุณเอง

ซอฟต์แวร์พิเศษนี้ช่วยให้คุณเพิ่มภาพเล็กๆ

ไว้ที่มุมใดของจอภาพสตรีมมิงวิดีโอก็ได้ เช่นเดียวกับที่จอโทรทัศน์มีโลโก้สถานีแต่ละช่อง

ใช้ได้กับบริการทุกประเภท

เว็บแคมและซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับความใส่ใจในบริการส่งข้อความด่วนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวิดีโอใน Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger และบริการอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์ Philips CamSuite

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย

และให้คุณควบคุมเว็บแคมของคุณได้เพียงการคลิกเมาส์

ซึ่งจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสนทนาทางวิดีโอ

รายละเอียดเฉพาะ

กลไก

- เซนเซอร์: VGA CMOS
- ช่องรับแสงกว้างเต็มที่ของเลนส์: F:2.4
- มุมมองของเลนส์: 55 องศา
- โครงสร้างเลนส์: ชั้นเลนส์ 4 ชั้น
- ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 K
- ปริมาณแสงขั้นต่ำ: < 5 ลักซ์
- รูปแบบข้อมูล: YUY2, MJPEG
- ความเข้มสี: 24 บิต

ความละเอียด

- ความละเอียดวิดีโอ: VGA
- ความละเอียดภาพถ่าย: VGA
- ความละเอียดของวิดีโอแบบ Interpolated: 1.3 MP
- ความละเอียดของภาพถ่ายแบบ Interpolated: 1.3 MP
- อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 30 fps

เสียง

- ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
- การลดเสียงรบกวน: ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ขุมแบบดิจิทัล: 3x
- ระบบตรวจจับภาพใบหน้า: ใช่
- คุณสมบัติด้านวิดีโอที่ให้ความสนุกสนาน: เปลี่ยนฉากหลังของคุณ, เฟรมขาวๆ, โลโก้สนุกๆ, เอฟเฟกต์ฮาๆ
- ปุ่มสแนปช็อต: ใช่
- เปิด/ปิด ไฟ LED แสดงการทำงาน: ใช่

ซอฟต์แวร์

- ซอฟต์แวร์เฉพาะ: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2),

Microsoft Windows Vista

- โปรเซสเซอร์: Pentium® III, 850 Mhz หรือเทียบเท่า
- หน่วยความจำ RAM: 256 MB RAM
- เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 200 MB
- USB: พอร์ต USB อิสระ
- ไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช่

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อพีซี: USB 1.1, USB 2.0
- USB video class: UVC
- กำลังไฟ: ผ่านสาย USB ที่ให้มา

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 4 x 5.6 x 1.2 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 4 x 8.8 x 8.8 ซม.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 0.105 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 87 12581 39599 5
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 19 x 19 x 10 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.105 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.41 กก.
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 0.305 กก.

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 42357 5
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 59 x 39.8 x 12.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.63 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.3 กก.
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 2.67 กก.



วันที่ออก 2017-07-06

เวอร์ชัน: 1.0.14

12 NC: 8670 000 37149
EAN: 87 12581 39599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com