

Philips
DVD 機

DivX Ultra

卡拉 OK

DVP5140K



Turn up your experience

具備 DivX Ultra 播放及卡拉 OK 功能

這款飛利浦 DVD 機讓你印象深刻。當你在自己家中沉浸於 DivX 電影及 Windows Media Audio 時，就像進入另一家居娛樂場所。

絕佳影音效能

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 192kHz/24 bit 音效 DAC，可增強類比音效輸入

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 音樂：CD、MP3-CD、CD-R/RW 及 Windows Media™ Audio
- 相片 CD (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放

隨處可放、隨處可帶

- 流線型設計

個人卡拉 OK 節目

- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣



PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 熒幕比例: 4:3, 16:9
- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 圖像增功能: 逐行掃描, Video Up-sampling, Smart Picture

音效

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 dB
- 串音干擾 (1kHz): 70 dB
- 動態範圍 (1kHz): 80 dB
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體: CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

播放聲音

- 播放媒體: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- 壓縮格式: MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA
- MP3 位元速率: 32 - 256 kbps

靜態畫面播放

- 播放媒體: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 圖像壓縮格式: JPEG
- 圖像增功能: 翻轉相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示
伴隨 MP3 播放

連線

- 前方 / 側面連接: 咪高風
- 後方連接: 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 色差視訊輸出逐行掃描

便利

- 兒童保護裝置: 兒童安全鎖, 監管控制
- 熒幕操作系統語言: 英文, 簡體中文, 繁體中文, 韓文, 泰文, 馬來語
- 卡拉 OK: 咪高風音質

功率


- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量: < 10 W
- 備用模式耗電量: < 0.8 瓦

配件

- 附配件: 2 枚 AAA 電池, 音訊/視訊線, 快速入門指南, 遙控器, 全球保用證, 電源線, 用戶手冊

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 435 x 37 x 235 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 490 x 82 x 320 毫米



產品特點

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍, 呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解像度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的影像, 不會再看到畫面上的一行行的線條。

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度, 呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時, 常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

192kHz/24 bit 音訊 DAC

192KHz 的取樣率能讓你精確地呈現原音曲線, 加上 24 bit 的解像度, 能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊, 從而重現更豐富的音訊。

DivX 多格式電影

多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式, 取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。

經 DivX Ultra 認證

DivX Ultra 結合 DivX 播放, 有強勁功能如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表成一個方便的檔案格式。

音樂: Windows Media™ Audio

多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式, 取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。

相片 CD 加上 MP3 播放

相片 CD 是儲存了 MP3 和數碼相片的 CD-R 或 CD-RW 光碟。插入相片 CD 到 DVD 機後, 熒幕上會跳出選單, 顯示你的 JPEG 或 I 和 MP3 檔案。只要選擇想欣賞的音樂和相片檔案, 然後按 OK 即可。你可以用電視欣賞相片的同時聆聽你的音樂。

流線型設計

誘人的超薄設計。

卡拉 OK

DVD 機的卡拉 OK 功能, 提供無窮樂趣與最大的音效歌唱享受。透過在聲音中加入「回聲」效果, 可以提昇你的表現。音調控制讓你可以依據個人嗓音選擇最佳的音調。



出版日期 2009-02-12

版本: 3.0.7

12 NC: 8622 810 13164
EAN: 87 10895 93972 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com