

Philips
Microcadena Hi-Fi clásica

Tweeter de cinta

150 W

MCM761



Obsesionados por el sonido

Disfruta de música de alta fidelidad

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Copia tu música directamente en MP3 a través de USB directo, sin necesidad de ordenador. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Múltiples fuentes para más opciones

- Copia tus CD favoritos a MP3
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Pletina de casete con parada automática

Enriquece tu experiencia acústica

- Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica
- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
- Potencia de salida total de 150 W RMS

Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital RDS con 40 presintonías
- Funciones del despertador y temporizador



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Tweeter de cinta de neodimio

El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter monopolo que produce un sonido dinámico y nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de audio de gama alta para reproducir sonido con excelente fidelidad. Los conos y tweeters de cúpula convencionales se basan en un principio de bobina direccional móvil, mientras que el tweeter de cinta de neodimio monopolar emite las altas frecuencias siguiendo un patrón de 180 grados. De ese modo se incrementa espectacularmente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, nítido y natural, incluso en los sistemas de audio compactos.

Incredible Surround™

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de

cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Control de graves y agudos

Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para

reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Copia tus CD favoritos a MP3

Sólo tienes que conectar el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y comenzar a grabar tu música favorita desde el CD al dispositivo USB o reproductor de MP3: con un sólo toque y sin necesidad de ordenador. De esta forma, podrás crear tus propios archivos MP3 mediante grabación digital MP3 directa.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Incredible Surround, control de graves y agudos
- Potencia de salida: 2 x 75 W RMS

Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 5,25", tweeter de cinta
- Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas desmontables de altavoces
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Tecnología de pletina de cassette: Full Logic
- Modos de reproducción de cassette: cambio automático de banda, control electrónico de la velocidad, parada totalmente automática, contador de cinta
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Grabación de audio

- Medios de grabación: cinta
- Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD, grabación con un solo toque

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM, OM
- Presintonías: 40
- Antena: Antena FM, antena OM
- RDS: noticias, texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, alarma por cinta, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, bandeja
- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Mando a distancia: 32 botones con 2 baterías AA
- Otros: Antena FM/OM, Guía de config. rápida
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 11 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 175 x 203 mm
- Alto del altavoz principal: 252 mm
- Profundidad de la unidad principal: 340 mm
- Anchura del embalaje: 495 mm
- Altura de la unidad principal: 252 mm
- Altura del embalaje: 396 mm
- Anchura de la unidad principal: 179 mm
- Profundidad del embalaje: 343 mm

Potencia

- Alimentación: 50/60 Hz
- Alimentación: 110 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com