

Philips
Mikrowieża

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 15 W

BTB2515



Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz

Usłysz każdy szczegół, słuchając swoich list odtwarzania i podcastów. Odkryj na nowo swoją kolekcję płyt CD. Podłącz prawie każde źródło za pomocą wejścia audio lub USB. Poza świetnym wyglądem ta klasyczna mikrowieża zapewnia dostęp do muzyki, której potrzebujesz.

Czuj się jak u siebie w domu

- Maksymalna moc wyjściowa: 15 W
- 2-drożne głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie
- Głośnik niskotonowy 3 cala i wysokotonowy głośnik kopułkowy
- Cyfrowa korekcja dźwięku. Wybierz wstępnie skonfigurowany styl dźwięku

Wypełnij pokój dźwiękiem

- Wymiary jednostki centralnej: 220x104x242 mm
- Zasilanie sieciowe (AC-in). Zdalne sterowanie
- Wymiary głośnika: 150 x 238 x 125 mm
- Waga: 3,8 kg

Cała muzyka

- Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła
- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth
- Odtwarzacz CD, DAB+ / cyfrowe radio FM
- Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji

PHILIPS

Zalety

Cała muzyka

Ten inteligentny kompaktowy zestaw muzyczny umożliwia strumieniowe odtwarzanie list odtwarzania, zapewniając głęboki dźwięk wypełniający całe pomieszczenie. Możesz również odświeżyć sobie klasyczne utwory ze swojej kolekcji płyt CD, korzystając z odtwarzacza CD, który umożliwia odtwarzanie również samodzielnie nagranych płyt CD oraz płyt CD z plikami w formacie MP3. Tuner cyfrowy zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 20 stacji radia DAB+ lub FM.

Bogaty dźwięk i dobre basy

Głośniki półkowe zapewniają wyraźne tony wysokie dzięki wysokotonowym głośnikom kopułkowym oraz dobrej jakości basy dzięki głośnikom niskotonowym 3 cale i portom Bass Reflex. Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 15 W pozwala cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem w mniejszych przestrzeniach, takich jak biuro domowe, kuchnia czy studencki pokój.

Tradycja łączy się z nowoczesnością

Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny głośnikowe przypominają wyglądem osobne elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło regulacji głośności nadaje całości analogowego charakteru. Na górze znajdują się

przyciski do parowania, wybierania źródła oraz sterowania odtwarzaniem/dostrajaniem.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Hip-hop, śpiew chóralny, muzyka symfoniczna czy opera rockowa? Niezależnie od tego, w jakiej muzyce gustujesz, funkcja cyfrowej korekcji dźwięku pozwoli Ci jeszcze bardziej docenić ulubione brzmienia. Wybieraj spośród wstępnie ustawionych stylów dźwięku, aby wydobyć z ulubionej muzyki wszystko, co najlepsze.

Czuj się jak u siebie w domu

Ta zasilana sieciowo mikrowieża doskonale wygląda w każdym pomieszczeniu. Zasięg bezprzewodowy Bluetooth wynosi 10 m. Port USB umożliwia ładowanie urządzenia inteligentnego nawet wtedy, gdy system jest w trybie gotowości. Łatwy w obsłudze pilot zapewnia wygodny dostęp do głównych funkcji systemu, dzięki czemu możesz kontrolować nastrój, nie psując atmosfery.

Maksymalna moc wyjściowa: 15 W

Maksymalna moc wyjściowa: 15 W

2-drożne głośniki Bass Reflex

2-drożne głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie

Odtwórz całą swoją muzyczną kolekcję

Ten radiobudzik Bluetooth pełni również funkcję poręcznego głośnika. Gniazdo wejścia audio umożliwia podłączenie niemal dowolnego zewnętrznego źródła dźwięku. Adapter, odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD: jeśli masz odpowiedni przewód, możesz słuchać całej swojej kolekcji.

Bezprzewodowa transmisja muzyki

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth

Wymiary jednostki centralnej

Wymiary jednostki centralnej: 220x104x242 mm

Wymiary głośnika


Wymiary głośnika: 150 x 238 x 125 mm

USB. Możliwość ładowania urządzeń inteligentnych

USB. Możliwość natychmiastowego łączenia urządzeń muzycznych oraz ładowania urządzeń inteligentnych

Waga: 3,8 kg

Waga: 3,8 kg



Dane techniczne

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 15 W

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Łączność WiFi

- Bluetooth
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Host USB, ładowanie maks. 2 A
- Wejście audio (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/przedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, zatrzymywanie, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, odtwarzanie zaprogramowane
- Bluetooth: Odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM (75 omów)
- Pasma tunera: UKF stereo

- Pamięć stacji: 20 FM, 20 DAB
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie
- DAB/DAB+: Wyświetlacz informacyjny, Smart Scan

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED

Moc

- Źródło zasilania: 50 Hz, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena DAB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 21 przyciskami

Wymiary

- Waga brutto: 5,8 kg
- Waga netto: 3,8 kg
- Głębokość głównego głośnika: 125 mm
- Szerokość głośnika głównego: 150 mm
- Wysokość głośnika głównego: 238 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 242 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 104 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 220 mm
- Wysokość opakowania: 343 mm
- Szerokość opakowania: 646 mm
- Głębokość opakowania: 220 mm



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 3.0.7

EAN: 69 59033 84806 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com