



Philips
Universell fjernkontroll

5 av 9 AV-apparater



SRU5150



Styrt oppsett via LCD-skjerm

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker

Apparatene kan installeres enklere og raskere med den nye SRU5150. Kombinasjonen av en LCD-skjerm med styrt informasjon og en forenklet hurtigstartveiledning gjør at fjernkontrollen kan settes ordentlig opp på kort tid.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- 5-i-1 fjernkontroll for dine audio/video-enheter
- Du kan enkelt legge til og merke ekstra funksjonalitet
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Rask og enkel installering

- Forenklet hurtigstartveiledning for raskt veiledet oppsett
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

Stor anvendelighet

- Ergonomisk form gir behagelig kontroll
- Enkelt å bruke grupperte funksjoner
- LCD-skjerm med bakbelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket
- Viser når batteriene må lades opp eller byttes
- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Funksjoner som støttes: TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKE, AMP
- TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtvalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
- DVD-funksjoner: Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Siffertaster
- Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- SAT/CBL-funksjoner: Siffertaster, Menykontroll, Håndbok, info, Favoritter, Tekstfunksjoner
- Enkel installering: Automatisk søk
- Installeringstrinn: 2
- Kopier nøkkelfunksjon
- Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Antall taster: 40
- Forhåndsprogrammet for Philips
- Juridiske godkjenninger: CE-merket
- Sprutsikker

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V R03/AAA-batteri

Infrarøde muligheter

- Sende LEDer: 1
- Universell IR-kodedatabase
- Antall merker i database: Over 1100
- Bærerfrekvensområde: 24–55 kHz
- Overføringsvinkel: 90 grader
- Rekkevidde: 10 m (33 fot)
- Lære IR-koder
- Lærefrekvensområde: 20 kHz til 70 kHz og 455 kHz

Effekt

- Batterilevetid: 12 måneder
- Antall batterier: 2
- Batteritype: AAA

Ytre eske

- Antall: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Høyde: 172 mm
- Lengde: 312 mm
- Bredder: 151 mm

Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Høyde: 33 mm
- Lengde: 304 mm
- Bredder: 157 mm

Høydepunkter

Bakbelysning på skjermen

Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er jevne med blått, hvitt eller grønt lys.

Indikasjon på lavt batterinivå

For at du skal vite når batteriene må lades opp eller byttes.

Forenklet hurtigstartveiledning

Forenklet hurtigstartveiledning hjelper deg å sette opp en universell fjernkontroll. I stedet for å skrive inn tre- eller firesifrede koder, er det satt inn en LCD-skjerm i fjernkontrollen for å hjelpe deg gjennom oppsettet. I tillegg gir hurtigstartveiledningen deg ekstra informasjon om det som vises på LCD-skjermen for raskt oppsett.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

5-i-1 fjernkontroll

Med den universelle fjernkontrollen kan du programmere og bruke opptil 5 enheter fra nesten alle merker. En universell database med infrarøde koder er lagt inn for å forenkle installeringen av TV, TV-kombi, videospiller, DVD-spiller, DVD-opptaker, satellittmottaker eller digital bakkemottaker, kabel-TV-dekoder, forsterker, hjemmekinosystem eller mottaker.

Legg til ekstra funksjonalitet

En forbedret måte å legge til og merke funksjoner på gjør det enklere og raskere å legge til ekstra funksjonalitet. Så nå trenger du ikke å mangle noen funksjoner lenger.



Utgivelsesdato
2009-12-22

Versjon: 3.0.11

12 NC: 8670 000 26735
EAN: 87 12581 31323 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com