



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

- USB
- bandeja de CD
- Extracción de contenidos de CD

AZ3830

Transfiere tus CDs y disfruta de USB Direct

Simplemente desliza tu CD en el cambiador motorizado y deja que el elegante y compacto AZ3830 transfiera y almacene tu música en el dispositivo USB o el reproductor de MP3.

Disfruta de un excelente sonido gracias a la potencia de 2 x 4 W RMS.

Crea tus propias colecciones de música digital

- Pasa tus CDs preferidos a MP3
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- 10 horas de música MP3-CD o 20 horas de música WMA-CD

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia de salida total de RMS de 2x4 W

Fácil de usar

- Grabación digital de MP3 con un solo botón, sin computadoras
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonizador FM/OM con 25 presintonías

PHILIPS

Especificaciones

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Diámetro del altavoz: 3 pulg.
- Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Sintonización automática digital
- Antena: Antena FM

Conectividad

- USB: Host USB

- Entrada auxiliar
- Audífonos: 3,5 mm

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Control remoto: Multifuncionalidad

Potencia

- Alimentación
- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Número de baterías: 6

Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 410 x 187 x 307 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Peso: 2,22 kg
- Peso con empaque incluido: 3,15 kg

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

Grabación de MP3 con un solo botón

Simplemente conecta tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empieza a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras.

Cargador de CD mecánico

Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 29791
EAN: 87 12581 33345 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com