

Philips
Ηχοσύστημα με CD



AZ2535

Απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού

Με ήχο MAX

Είστε νέοι και γεμάτοι ζωή και επιζητάτε την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιών! Το εξαιρετικό ηχοσύστημα AZ2535 με θύρα Gameport της Philips σας συνδέει με τον δυναμικό ήχο Max ώστε να μπορείτε πραγματικά να ακούτε και να νιώθετε τη δράση των παιχνιδιών και της αγαπημένης σας μουσικής!

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε

- Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα

Έτοιμοι για παιχνίδι

- Η θύρα Gameport προσφέρει μια πραγματικά ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού
- Προρυθμίσεις λειτουργίας ήχου για μεγιστοποίηση της απόλαυσης παιχνιδιών

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική από 3 διαφορετικές πηγές

- Συμβατό με CD-R και CD-RW
- Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
- Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

PHILIPS

sense and simplicity

Χαρακτηριστικά

Ήχος MAX

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων, μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Θύρα Gameport

Η θύρα Gameport αποτελεί μια εύκολη λύση σύνδεσης της κονσόλας παιχνιδιών απευθείας στο ηχοσύστημά σας για ενισχυμένη ποιότητα ήχου παιχνιδιών. Η λειτουργία ήχου παιχνιδιών προσφέρει 3 συναρπαστικές ρυθμίσεις ήχου - η λειτουργία ταχύτητας ανεβάζει την αδρεναλίνη σε παιχνίδια γρήγορης οδήγησης και πτήσης ενώ η

λειτουργία χτυπήματος προσθέτει περισσότερη δύναμη στη γροθιά σε παιχνίδια μάχης σώμα με σώμα. Τέλος, η λειτουργία έκρηξης σάς επιτρέπει να βιώνετε πλήρως τα εφέ έκρηξης στα παιχνίδια μάχης. Η λειτουργία μίξης παιχνιδιών MIX-IT, η οποία είναι διαθέσιμη στα ηχοσυστήματα Mini Hi-Fi, επιτρέπει τη μίξη των ήχων παιχνιδιών με ένα αγαπημένο τραγούδι από CD, ραδιοφωνικό σταθμό ή εξωτερικό audio player.

Προρυθμίες λειτουργίας ήχου

Προρυθμίες λειτουργίας ήχου για μεγιστοποίηση της απόλαυσης παιχνιδιών

Συμβατό με CD-R/RW

Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα αποκωδικοποίησης CD των player που είναι συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει στο ηχοσύστημά σας με CD.

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισοσταθμιστής: 3 ζώνες
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ήχος παιχνιδ.
- (Έκρηξη, Νέυρο, Ταχύτητα)
- Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Ισχύς (RMS): 2X4 W
- Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Διάμετρος ηχείου: 4"
- Έλεγχος έντασης: Περιστ. κουμπί ελέγ. έντασης/ κωδικοπ.

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2
- Φινίρισμα: Μεταλλικό
- Βελτίωση ηχείων: Θύρα Max BASS
- Τύποι ηχείων: Ηχεία

Αναπαραγωγή ήχου

- Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/ προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Αριθμός deck: 1
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Κεραία: Κεραία AM, Κεραία FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Ζώνες δέκτη: FM, MW

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου για δεδομένα: 2 υποδοχές ήχου L/R (RCA)
- Είσοδος Αυχ: Θύρα Gameport
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Είσοδος βίντεο: 1 βίντεο CVBS (RCA)
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch)

Ευκολία

- Οπίσθιος φωτισμός
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
- Ψηφία οθόνης: 7
- Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο ήχου/βίντεο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 560 x 236 x 348 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 520 x 178 x 287 χιλ.
- Βάρος: 4,1 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 6,1 κ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: LR20
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Τροφοδοσία ρεύματος: ναί
- Αριθμός μπαταριών: 8



Ημερομηνία έκδοσης
2011-07-21

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com