

飛利浦 超迷你音響

配備 Lightning 接頭 適用於 iPod/iPhone CD、MP3-CD、USB、FM 最大 40W,低音反射器



DCM3155DG

在家享受聽覺饗宴

就要執著好聲音

這款飛利浦超迷你音響與 iPhone 5 的 Lightning 接頭相容,採用 wOOx 技術,可呈現具有震撼力的低音。傾角喇叭設計給您廣域的立體聲音訊體驗,而單聲道的積木造型能完美融入所有居家裝潢風格。

豐富您的音效體驗

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 40W RMS 最大輸出功率

欣賞不同來源的音樂

- 透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂
- •播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 具備 USB Direct 功能,可播放 MP3/WMA 音樂
- 音訊輸入能播放可攜式音樂
- 數位選台(可預設電台),便利無比

與您的室內裝飾渾然一體

• 單聲道的積木造型能完美融入家中任何角落



配備 Lightning 接頭 適用於 iPod/iPhone, CD、MP3-CD、USB、FM, 最大 40W, 低音反射器

焦點

透過 Lightning 播放並充電



透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone 充電,同時享受喜愛的音樂!只要直接插上喇叭,便能以絕佳音效播放您的精選曲調,還能在播放的同時為裝置快速充電,無須煩惱電池沒電的問題。

wOOx™ 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念,較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音,能驚艷

您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合,而主驅動器 與高音單體間的準確調校,更確保了中低 頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及 完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的 低音,而無明顯失真。在最大音量時, wOOx 能散放出極為低沉且動感+足的低音,徹底釋放音樂的震撼效果。

USB Direct



在 USB Direct 模式下,只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠,便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式 媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音 響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的 音樂外,只要將 MP3 播放機插入音響系 統,即可進行音訊輸入,方便無比。















超迷你音響

配備 Lightning 接頭 適用於 iPod/iPhone, CD、MP3-CD、USB、FM, 最大 40W,低音反射器

規格

音效

- •加強音效: wOOx™ 超重低音技術, 數位音效 控制
- 音量控制:增加/減少
- 最大輸出功率 (RMS): 40W

喇叭

- 內建喇叭數: 2
- 喇叭驅動器: 2.5 吋低音喇叭

- 光碟播放模式:快速快轉/倒帶,搜尋下一首/ 前一首曲目,重複播放
- •播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟 , WMA-CD
- USB 直接播放模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫
- 停,前一首/下一首,重複播放,停止 •擴充基座播放模式:快速快轉及倒帶,功能表、上/下,下一首及前一首曲目,播放及暫停
- 其他: 支援 ID3 標籤抓取功能

調諧器/接收/傳送

- 調諧器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線
- 調諧器增?功能:自動數位選台,自動掃描,便捷 設定(隨插即用)

連線

- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 公釐)

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴, iPod 鬧 鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示, 睡眠定時器
- 充電裝置 : iPhone, iPod
- 顯示類型: LCD
- 載入裝置類型: 前方, 吸入式

- 附配件: AC 電源線, 使用手冊
- 遙控器: 21 個按鍵的遙控器

尺寸

- ・機組尺寸 (寬x高x深): 238 x 345 x 234 mm
- 包裝寬度: 238 mm
- 包裝高度: 244 mm
- 包裝深度: 445 mm
- 總重: 3.6 kg
- 淨重: 2.6 kg

電源

• 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

iPod 相容性

• 相容於: iPod nano 第7代, iPod touch 第5代

iPhone 相容性

• 相容於: iPhone 5



發行日期 2014-07-18

© 2014 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

版本:1.0.4

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 001 03592

EAN: 08 71258 16903 73 www.philips.com