

Philips
Draagbare CD-speler

EXP3373



MP3-muziek zoals u die wilt beluisteren

Met de eXp3373 kunt u onderweg naar MP3/WMA-muziek luisteren. En als u weer thuis bent, kunt u genieten van fantastisch geluid dankzij de geïntegreerde luidsprekers van het handige basisstation, waarin u de speler ook gemakkelijk kunt opladen.

Complete MP3-CD-ervaring

- Voor het afspelen van MP3 en WMA digitale audio
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
- Ondersteuning van ID3-tag voor nummerinformatie tijdens het afspelen

Gebruiksvriendelijk geluidsstation

- Geïntegreerd systeem voor laden, versterken en weergeven van audio
- PDA-aansluiting met zichtbaar LED voor eenvoudig opladen

Schokbestendig

- 200 seconden Magic ESP™

Nog betere bass-weergave

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

PHILIPS

Technische specificaties

Geluid

- Akoestische feedback
- D/A-converter: 1-bit
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW RMS (hoofdtelefoon)
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,5 W (geluidsstation)
- Signaal/ruis-verhouding: > 85 dB
- Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
- Totaal geluidsvermogen (RMS): 3 W
- Volumeregeling: digitaal

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Afspelmоди disc: Geheugen voor 50 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45 seconden
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet, UDF
- Ondersteuning van ID3-tag
- Magic ESP (MP3-CD): 100 seconden
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Connectivity

- DC in: 4 mm, 6,5 V (geluidsstation)
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Lijuitgang: 3,5 mm

Convenience

- Displaytype: LCD
- Indicaties: Albumnaam, Albumnummer, Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Bestandsnaam, Titels van muzieknummers, Tijd, track

Accessoires

- AC/DC-adapter: AY3195 (1,2 A)
- Batterijen: AY3363 (Ni-MH, oplaadbaar)
- CD-ROM: AY4484 (Music Match)
- Basisstation: Vermogen geluidsstation 2 x 1,5 W
- Hoofdtelefoon: SBC HE225 (met volumeregeling)
- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding

Afmetingen

- Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Behuizing: Hittebestendige behuizing
- Afmetingen van hoofdverpakking: 342 x 293 x 270 mm
- Gewicht van de omdoos: 4 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 2
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 258 x 269 x 165 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van primair onderdeel (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Breedte van de hoofdcomponent: 0 mm
- Gewicht van de hoofdcomponent: 0 kg
- Productafmetingen (BxDxH) in inches: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm (CD-speler)
- Gewicht van het product: 0 kg

Voeding

- Speeltijd batterij (CD's): 10 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- Speeltijd batterij (MP3-CD's): 20 uur (2 x AA-alkalinebatterijen)
- Speeltijd batterij (WMA): 20 uur (2 x AA-alkalinebatterijen)
- Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Willekeurige batterij: Oplaadbaar
- Oplaadbaar

Productkenmerken

Voor MP3 en WMA digitale audio

200 seconden Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3-CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten zoals MP3, WMA en CDDA kan opslaan. De buffer past de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aan en garandeert zo ongestoord luisterplezier.

Ondersteuning van ID3-tag

Spelers met ondersteuning van ID3-tag hebben een LCD-scherm waarop de naam van de artiest en de titel van het nummer wordt weergegeven, zodat u gemakkelijk nummers kunt herkennen. Deze spelers tonen zowel numerieke informatie als tekstinformatie in een toegankelijk formaat, zodat u gemakkelijk de naam van de artiest en de titel van het liedje kunt bekijken. Met de ondersteuning van ID3-tag kunt u snel en gemakkelijk het grote aantal bestanden op uw MP3-CD en WMA-CD herkennen en terugvinden.

Geïntegreerd geluidssysteem

PDA-aansluiting

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-verbetering geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervalsing op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 4.0

12 NC: 9073 101 01197
EAN: 87 10895 81026 5

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com