

Philips  
耳机

15 毫米驱动单元 / 开放式后盖  
耳挂式

SHS3300BK



## 重低音

### 完美音效

此耳夹式耳机使用舒适、稳定性好、性能高，让您可享受低音节拍的脉动。

#### 随时准备出发

- 1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

#### 符合您的习惯和生活方式

- 耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果
- 人体工学耳挂使配戴更加舒适稳固
- 非对称布线让线缆不再碍手碍脚

#### 美妙音乐入耳来

- 27 毫米喇叭驱动器确保音效一流
- 低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳音色
- 钕磁铁可增强低音效果和敏感度

**PHILIPS**

## 规格

### 声音

- 原声系统: 开放式
- 隔音膜: Mylar 聚酯锥形
- 磁铁型: 钕制
- 类型: 动态
- 音圈: 铜制
- 频率响应: 12 - 22 000 赫兹
- 单元直径: 15 毫米
- 灵敏度: 102 分贝
- 最大输入功率: 100 mW
- 阻抗: 32 ohm

### 连接

- 线缆类型: 铜制
- 线缆接口: 两边平行, 不对称
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

### 外箱

- 长度: 35.4 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 19.2 厘米
- 总重: 1.74 千克
- 高度: 23.2 厘米
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- 净重: 0.42 千克
- 自重: 1.32 千克

### 便利性

- 配戴方式: 耳挂式

### 内箱

- 长度: 18.2 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 8.6 厘米
- 高度: 11 厘米
- 净重: 0.0525 千克
- 总重: 0.1782 千克
- 自重: 0.1257 千克
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

### 包装尺寸

- 高度: 17 厘米
- 包装类型: 塑封包装
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 2.6 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- 总重: 0.0452 千克
- 净重: 0.0175 千克
- 自重: 0.0277 千克

### 设计

- 颜色: 暗夜黑

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 3.5 厘米 \* 1.8 厘米 \* 6.1 厘米
- 重量: 0.0175 千克

## 产品亮点

### 27 毫米喇叭驱动器

27 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧, 携带方便舒适, 但可以发出足够清晰震撼的音效, 是您享受不失真收听效果的理想选择。

### 低音节拍音孔

低音节拍音孔可以优化控制气流, 从而获得更佳的音色, 产生更深沉而丰富的低音。

### 舒适耳垫

飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作, 造型别致, 佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄, 而且还能增强低音效果。耳垫的造型十分出众, 可以完全吻合人的耳廓。

### 人体工学耳挂

即使在运动时, 耳挂也可以一直挂在耳朵的后面, 使耳机保持在一个十分舒适的位置而且绝不会影响听觉效果。通过与您耳后接触的部分, 可以使耳机停留在耳朵上

### 钕磁铁

钕是制造具有强力磁性设备的合适材料, 它能使音圈获得更高的敏感度, 带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

### 非对称布线系统

这样的布线方式既简单又能很好地解决线缆缠绕的问题, 让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。

### 1.2 米线缆

这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。



发行日期 2024-03-12

版本: 3.0.6

EAN: 69 51613 99170 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com