



Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®

Potencia de salida de 5 W
10 horas de reproducción

TAS3505

En cualquier lugar de tu hogar

Música por la mañana en el baño. Podcasts inspiradores en la oficina doméstica. Gracias a su tejido de mezcla de lana y a los botones en relieve, el diseño de este elegante altavoz Bluetooth siempre encaja. Además, obtendrás un sonido sorprendente y 10 horas de tiempo de reproducción.

Desde el baño hasta la cocina

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres
- Asa de transporte. Fácil de mover
- Dimensiones: 120 x 56 x 56 mm
- Altavoz con clasificación IPX7. Para tu tranquilidad*

Suena bien en cualquier habitación

- Altavoz de rango completo de 1,75"
- 10 horas de reproducción. 2,5 horas de tiempo de carga
- Bluetooth 5.0. Alcance inalámbrico de hasta 20 m
- Radiador pasivo para unos graves potentes

Diseño elegante y táctil

- Forma y función en perfecta armonía
- Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese
- Botones en relieve para volumen, emparejamiento Bluetooth y mucho más

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

Bluetooth® Potencia de salida de 5 W, 10 horas de reproducción

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 5 W
- Sistema de sonido: Mono
- Respuesta de frecuencia: 120 Hz - 18 KHz
- Potencia de salida (MÁX.): 10 W

Diseño y terminación

- Color: Gris

Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 44 mm
- Número de altavoces de rango completo: 1
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de canales de sonido: 1

Conectividad

- Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces: No

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Resistencia al agua: IPX7*
- Micrófono integrado
- Efecto de luz: No
- Pantalla de visualización: No
- Llamadas con manos libres

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet: No

Potencia

- Capacidad de la batería: 1200 mAh, 3,7 V

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora(s)
- Tiempo de carga: 2,5 hora(s)
- Batería portátil: No

Dimensiones del embalaje

- Altura: 16 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Vertical
- Anchura: 10.5 cm
- Profundidad: 9.5 cm
- Altura: 6.3 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10869 1
- Anchura: 4.1 pulgada
- Peso bruto: 0.358 kg
- Profundidad: 3.7 pulgada
- Peso neto: 0.27 kg
- Peso bruto: 0.789 libras
- Peso neto: 0.595 libras
- Peso tara: 0.088 kg
- Peso tara: 0.194 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 12 cm
- Anchura: 5.6 cm
- Profundidad: 5.6 cm
- Ancho: 2.2 pulgada
- Altura: 4.7 pulgada
- Profundidad: 2.2 pulgada
- Peso: 0.228 kg
- Peso: 0.503 libras

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Folleto de garantía mundial
- Cable: Cable de carga USB

UPC

- UPC: 8 40063 20204 7

TAS3505/00

Destacados

Forma y función en armonía



Este sencillo pero impactante altavoz Bluetooth reproduce la música con estilo. Los botones con relieve permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono integrado te permite realizar llamadas con manos libres y el asa de transporte te permite desplazarte fácilmente entre habitaciones.

10 horas de reproducción



Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 2,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido. Los radiadores pasivos generan unos graves potentes y el sonido es nítido incluso a un volumen alto.

Tejido para altavoz Kvadrat

Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

Altavoz de rango completo de 1,75"

Altavoz de rango completo de 1,75"

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Alcance inalámbrico de hasta 20 m

Micrófono integrado

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

Asa de transporte. Fácil de mover

Asa de transporte. Fácil de mover

Altavoz de refuerzo de graves

Radiador pasivo para unos graves potentes

Dimensiones: 120 x 56 x 56 mm

Dimensiones: 120 x 56 x 56 mm

Altavoz con clasificación IPX7

Altavoz con clasificación IPX7. Para tu tranquilidad*



Fecha de emisión
2024-03-24

Versión: 14.1.2

EAN: 48 95229 10869 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.