

Philipsin  
Ulkoinen asema

DVD

18x Uudelleenkirjoittava

SPD3500CC



DIRECT DISC LABELING



## Kirjoita ja luo nimikkeet DVD-levyllesi

### Luotettava ja yhteensopiva

Philipsin ulkoinen DVD RW -asema lukee ja tallentaa DVD-, RAM-, Dual layer- ja CD-muotoja. Sen voi liittää helposti USB-liitäntään, ja sitä voi käyttää useimpien tietokoneiden kanssa. Sen on suunnitellut yksi DVD-tallennusmuodon keksijöistä, joten se on erittäin luotettava.

#### Uusinta tekniikkaa

- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media
- DVD-RAM-muotoa tuetaan
- Asemassa LightScribe-toiminto
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy

#### Ylivoimainen suorituskyky

- Kirjoitusnopeus 18X
- 8x, DVD+R DL

#### Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
- Paras tallennuslaatu suurilla DVD-nopeuksilla

#### Käytön mukavuus

- Polttava CD/DVD-asema ja etikettitulostin yhdessä laitteessa
- Käännä levyä ja nimiöi helposti 3-vaiheisen oppaan avulla

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Ulkoinen asema  
DVD 18x Uudelleenkirjoittava

## Tekniset tiedot

### Kirjoitusnopeus

- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), CAV
- **DVD+R:** 18x (21600 kt/s), CAV
- **DVD+R DL:** 8x (5400 kt/s), Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (21600 kt/s), CAV
- **DVD-R DL:** 8x (5400 kt/s), CLV
- **DVD-RAM:** 12x (6750 kt/s), PCAV

### Uudelleenkirjoitusnopeus

- **CD-RW:** 24x (3600 kt/s), ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 kt/s), ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kt/s), CAV

### Lukunopeus

- **Haku aika:** 160 ms
- **Puskuriin koko:** 2 Mt
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 kt/s), CAV

### Liitännät

- **Liityntä:** USB 2

### Järjestelmävaatimukset

- **Kiintolevytila:** 650 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Suoritin:** Vähintään Pentium 4 1.3 GHz
- **RAM-muisti:** 128 Mt

### Ohjelmisto

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Room 6, Nero Vision express 2

### Mitat

- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 145 x 170 x 42 mm
- **Tuotteen paino:** <0,9 kg

### Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210006799
- **Kokonaispaino:** 2,3 kg
- **Korkeus:** 242 mm

- **Pituus:** 304 mm
- **Leveys:** 146 mm

### Tekniset tiedot

- **EMC-standardit:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- **Turvallisuusstandardit:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Kosteus:** 15 - 80 % (tiivistymätön)
- **Käyttölämpötila:** 5 - 50 °C
- **Varastointilämpötila:** -40 - 65 °C

### Sisäpakkauus

- **I2NC:** 908210006799
- **Kokonaispaino:** 2,3 kg
- **Korkeus:** 242 mm
- **Pituus:** 304 mm
- **Määrä:** 1
- **Leveys:** 146 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340513

### Ulompi pakkaus

- **I2NC:** 908210006799
- **Kokonaispaino:** 9,925 kg
- **Korkeus:** 324 mm
- **Pituus:** 517 mm
- **Määrä:** 4
- **Leveys:** 324 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340520

### Ulompi pakkaus 2

- **Määrä:** 144

### Käytön mukavuus

- **Helppo asennus:** Plug & Play
- **Helppokäyttöinen:** Käyttöopas, erittäin tarkka

### Virta

- **Verkkolaitetyyppi:** 5/12 V:n DC
- **Virrankulutus:** 25 W

SPD3500CC/10

## Tärkeimmät ominaisuudet

### Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

### DVD-RAM

DVD-RAM-muotoa tuetaan, joten tämä laite on todellinen monitalennusasema, joka tukee kaikkia CD- ja DVD-muotoja.

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling -tekniikan ansiosta sotkuiset tussit ja tarrat voi heittää romukoppaan! Käänä vain erikoispäälysteinen CD-R/CD-RW- tai DVD-R/DVD-RW-levy toisin päin, aseta se uudelleen asemaan ja polta siihen upeat etiketit, joiden laatu ja ulkonäkö vastaa ammattilaisten tekemiä silkkipäälysteisiä etikettejä. Voit asetella etikettiin tekstiä ja omaa grafiikkaasi tuotteen mukana toimitettavalla ohjelmistolla ja lisätä uusia elementtejä myöhemmin. Elokuviin, musiikkiin, valokuvien ja tiedostojen hakeminen onkin helpompaa kuin koskaan.

### Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

### 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Tallenna 8,5 Gt tietoa tai 4 tuntia DVD-laatuista videokuvaa yhdelle yksipuoliselle kaksikerroslevylle



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 2.0.4

I2 NC: 8670 000 30803  
EAN: 87 12581 34051 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com