



Philips
PhotoFrame

8 tuuman LCD

4:3 kuvasuhde

8FF3WMI



Esittele muistosi langattomasti

Kuinka monta digitaalista valokuvaa tietokoneessasi piileskelee? Arvaamme, että monta! Philipsin Wireless Digital PhotoFrame™ -kehyksellä voit nauttia tietokoneesi koko kuvakokoelmasta - joko langattomana suoratoistotilassa tai siirtotilassa.

Nauti koko kuvakokoelmasta langattomasti

- Suoratoista ja näytä kaikki tietokoneessa olevat kuvat langattomasti
- Siirrä kuvia langattomasti helpolla Vedä ja pudota -ohjelmalla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- PhotoFramen langattoman yhteyden asennus kahdella napsautuksella
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
- Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- imagen Pro luo terävämmät ja eloisammat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS on helpoin tapa ja turvallisin tapa asentaa langaton yhteys langattoman PhotoFrame-kehiksen ja reitittimen välille. Paina langattoman reitittimen sekä PhotoFrame-kehiksen WPS-painikkeita, ja asennus on valmis.

Wireless Photo Streaming

Kun PhotoFrame-kehys tukee langatonta kuvien suoratoistoa, itse kehykseen ei tarvitse tallentaa montaa kuvaa. Sen sijaan kaikki tietokoneessa olevat kuvat tai suosikkikuvasi Internetistä suoratoistetaan langattomasti PhotoFrame-kehikseen. Voit selata kuvia helposti PhotoFrame:ssä, eikä kehyksen tallennuskapasiteetti ole enää ongelma.

PhotoFrame Manager - langaton

PhotoFrame Manager - langaton on kuvienhallintaohjelma, jolla voit näyttää, hallita ja järjestellä albumeja ja kuvia. PhotoFrame Manager toimii Windows XP- ja Windows Vista- sekä Mac OS X -käyttöjärjestelmissä ja

on iPhoto-ohjelmistoyhteensopiva. Ohjelmalla siirrät myös kuvat langattomasti langattomaan PhotoFrame-kehikseen helposti vetämällä ja pudottamalla.

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikein päin.

Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Smart Power Pro

Smart Power Pro on anturi, joka kytkee kuvakehyksen virran päälle ja pois tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää luontoa ja alentaa kuvakehyksen kuluttamaa energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä automaattisesti!



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: C/R > 10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (2 000 kuvaa)
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB Flash -asema

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, Maisema, Muotokuva
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro
- Kuvatehosteet: seepia, Eloisa väri
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Valokuvan lähde
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty

tallennusväline, Muistia jäljellä

- Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CE, GOST, Sveitsi, UL/cUL
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Näyttökielekset: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, portugali, venäjä
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Mac Os X, Wi-Fi 802.11 b/g -verkko, Windows Vista, Microsoft Windows XP, jossa Wi-Fi

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-johto, Jalusta, Pikaopas, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Paino: 0,34 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Virtalähde: Lähtö 9 V, 2 A
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,09 W

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 41241 8
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvi
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettopaino: 0,883 kg
- Kokonaispaino: 1,429 kg
- Taara: 0,546 kg

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettopaino: 1,766 kg
- Kokonaispaino: 3,39 kg
- Taara: 1,624 kg



Julkaisupäivä 2009-06-01

Versio: 3.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com